



COOK BOOK



National

取扱説明書

家庭用スチーム
オーブンレンジ

品番 **NE-SA6**



このたびはスチームオーブンレンジをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」(8～13ページ)は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

保証書別添付

上手に使って上手に節電

ラップなしはスチームエレック！

スチームオープンレンジがおいしい理由



スチーム あたため

スチームでしっかり水分補給。
ラップを使わず、しっとりできたてのおいしさに。
(▶26ページ)



●自動メニュー/時間



「1 保温」

保温

スチーム、ヒーター、電波で庫内の温度(約65℃)を
コントロール。
ラップをして料理を入れておくだけで、
あたたかいまま食卓へ。
30分以内はラップなしでOK。
(▶36ページ)

●自動メニュー/時間



「10 手づくり豆腐」

「11 おから炒り煮」

「12 枝豆」

「13 煮豆」

ヘルシー豆メニュー

「手づくり豆腐」「おからの炒り煮」「枝豆」「煮豆」がボタンひとつで手軽にできます。
(▶70～73ページ)



* 当社製 MJ-M3



フライ あたため

高温スチームの効果で冷めたフライが揚げたてのおいしさに。
角皿にたっぷりのせて、家族みんなの分も1度でOK。
(▶32ページ)

もくじ

ご使用の前に

まず、付属品の確認を！	6
安全上のご注意	8
スチームを使用する調理の準備 (給水タンク・セラミックカバーの準備)	14
各部のなまえ	15
操作部	16
使える容器・使えない容器	18
加熱のしくみ	20

使いかた

あたため

解凍

おかず・ごはんのあたため

「あたため」でスピーディに

「スチームあたため」でしっとりふっくら

好みの温度に

のみもの

フライあたため

「解凍スチーム」で肉や魚を解凍

自動メニュー

1 保温

2 ゆで野菜(葉果菜)

3 ゆで野菜(根菜)

4 煮こみ料理

5 茶わん蒸し

6 グラタン

7 スポンジケーキ

8 シュー

9 バターロール

10 手づくり豆腐

11 おから炒り煮

12 枝豆

13 煮豆

レンジ

600～100W

300Wスチーム

連動調理

オープン / 発酵

オープン予熱なし

予熱あり

発酵

グリル

グリル予熱なし

予熱あり

調理

22

23

26

28

30

32

34

36

43

44

45

46

47

48

50

51

メニューもくじ	4
料理編	52～86

必要なときに

手動で調理するときの設定時間	87
Q&A	89
故障かな？	92
お手入れのしかた(お手入れ「1～3」の使いかた)	94
保証とアフターサービス	98

ご使用の前に

自動調理

手動調理

料理編

必要なときに

メニューもくじ

の付いているメニューは、自動メニューで調理できます。

煮こみ・煮もの



ビーフカレー.....52	肉じゃが.....53	煮こみ料理のコツ.....53
---------------	-------------	-----------------

蒸しもの



茶わん蒸し.....54	小田巻き蒸し.....55	あさりの酒蒸し.....55
--------------	---------------	----------------

焼きもの



マカロニグラタン.....56	鶏肉のみそ風味ホイル焼き..58	鶏の照り焼き.....62
冷凍グラタン(オープン用)..56	ハンバーグステーキ.....59	鶏手羽元の香味焼き.....63
じゃがいものグラタン.....57	ヘルシーフライ(とんかつ)..60	スペアリブ.....63
ホワイトソース.....57	ぶりの照り焼き.....61	
白身魚のホイル焼き.....58	さばの塩焼き.....61	

ごはんもの



炊飯(白ごはん).....64	山菜おこわ.....65	赤飯.....65
-----------------	--------------	-----------

その他のおかず

キャベツの.....66	かぼちゃの煮もの.....67	えびチリソース.....69
和風マヨネーズあえ	さばのみそ煮.....67	田作り.....69
卵とじ.....66	チキンのトマト煮.....67	即席漬け.....69

アイデアクッキング

.....69

トースト・おもちは、オーブンの
庫内が大きく、食品と上ヒーター
とが離れているため焼けません。

ヘルシー豆メニュー

手づくり豆腐	70	枝豆	72	黒豆	73
おから炒り煮	71	五目豆	73		

お菓子・パン・スナック・和菓子



いちごジャム	69	ロールケーキ	79	ピザ	85
いちごのショートケーキ ..	74	シュークリーム	80	冷凍ピザ	85
バターフルーツケーキ	76	レンジで作るシュー種	81	いちご大福	86
シフォンケーキ	77	カスタードクリーム	81	栗蒸しようかん	86
クッキー	78	バターロール	82		
マドレーヌ	79	パン作りのコツ	84		

手動で調理するときの設定時間87

- ・記載の写真・イラストについては、実物とは若干異なる場合があります。
写真は盛りつけ例です。
- ・お料理をするときは、記載の分量をお守りください。
分量を変えると上手にできない場合があります。

レシピなど、お役立ち情報を満載！
ナショナルのホームページ <http://national.jp>

まず、付属品の確認を!




この商品は、初めて使われるときにオーブンの「カラ焼き」をする必要はありません。

付属品	使いかた	レンジ	オーブン/グリル (発酵)
角皿 	<ul style="list-style-type: none">・オーブン・グリル兼用の角皿です。 電波を使うレンジ加熱、自動メニューの一部のメニューには使用しないでください。・角皿はオーブン調理中の熱変形を防ぐため、平らにはしていません。・フッ素コートしています。	使えません 	使います 
クリーントレー 	すべての調理時に、本体にセットして使います。 (クリーントレーの取り付けかた・はずしかた ▶ 95ページ)		
セラミックカバー 	すべての調理時に、水受皿にセットして使います。 (セットのしかた▶ 14ページ)		
給水タンク 	本体左側面にセットされています。 (給水タンクについて ▶ 14ページ)		
ミトン (1枚) 	角皿を取り出すときに使います。(品番 A0768 1F20) 付属のミトンとお手持ちのミトンを使って両手で出し入れしてください。 (使いかたの注意▶ 12ページ)		
アース線 	本体への取り付けかた(▶ 15ページ)		
<ul style="list-style-type: none">・ 付属品を紛失した場合や別売の取っ手(品番 A0604 - 1E00)を希望されるお客様は、 お買い上げの販売店までお申し付けください。(有料)・ ナショナル・パナソニックのショッピングサイト Pana Sense(http://www.sense.panasonic.co.jp)で取り扱っているものもあります。			




取っ手



イラストは実物と若干異なります。

この電子レンジは
省エネ設計！！



電源はプラグを差し込むと入ります。
何も操作しなければ、自動で電源が切れます。
ドアを開閉すると電源が入り、
表示部に「0」を表示し、操作ができます。

プラグを差し込んででも電源が入らないときは、
ドアを開閉すると入ります。

電源が切れる時間は電気部品を保護するために
調理したメニュー、時間などによって異なります。
(約2～15分)



ご使用の前に

お願い

調理終了後、庫内が熱いときは、電気部品保護のため最大約15分間ファンが回ったあと、
電源が切れます。そのため調理終了後、すぐに電源プラグを抜かないでください。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を見逃して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



危険

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気を付けていただきたい「注意喚起」です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 危険

自分で絶対に分解・修理・改造を行わない



感電・発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

分解禁止


故障と思われるときは、販売店にご相談ください。

吸排気口や穴、給水タンク出し入れ部などに、ピンや針金などの金属物や異物、指を入れない



感電やけがをすることがあります。

禁止



異物が入った場合は、電源プラグをコンセントから抜き、販売店にご相談ください。

⚠ 警告

定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う



他の器具と併用した分岐コンセントを使うと異常発熱して発火することがあります。


延長コードも定格15Aのものを単独でお使いください。

電源コード・電源プラグを傷つけない



禁止

加工する、高温部(排気口など)に近づける、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、束ねる、重いものをのせる、はさみ込むなどをすると、電源コードが破損し、火災・感電・ショートの原因になります。



熱に弱いものを近づけない



禁止

たたみ・じゅうたん・テーブルクロスなど敷物の上に置いたり、燃えやすいものやカーテン・スプレー缶を近づけるとヒーター使用時の高温で引火や破裂することがあります。

アースを確実に取り付ける





故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

アース線接続


アースの取り付け方法

アース端子付きコンセントを使うときは
アース線の先端の皮を取りはずし、アース端子に確実に固定する。



アース端子付きコンセントがないときは

- ・販売店または電気工事店にご相談ください。(本体価格には工事費は含まれていません。)
- ・アース棒(別売)をご使用ください。



ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。(法令で禁止されています。)

次の場合は、アース工事(電気工事士の有資格者がD種接地工事をする)をするよう法律で義務付けられています。

湿気の多い場所

飲食店の厨房、土間、コンクリート床、酒・しょうゆなどの醸造・貯蔵庫など。

水気のある場所(漏電しゃ断器も取り付ける)

鮮魚店、青果店の作業場で水を扱う所、水滴の飛び散る所、地下室など結露の起きやすい所。

設置場所の変更やご転居の際には、必ず再度アース線の取り付けを行ってください。

安全上のご注意（つづき）

警告

調理中に電源プラグを抜き差ししない



感電や火災の原因になります。

禁止

取消 キーを押してから、電源プラグを抜いてください。

電源プラグの刃・刃の取り付け面に付着したほこりはふき取る



ほこりが原因で発火する恐れがあります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない



感電をすることがあります。

ぬれ手禁止

電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全な場合、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない



やけど・感電・けがをすることがあります。

禁止

本体のお手入れは、電源プラグをコンセントから抜き、冷めてから行う



感電・やけど・けがをすることがあります。電源プラグを抜く

注意

電源プラグを抜くときは電源コードを持って引き抜かない



禁止

電源コードを持って引き抜くと感電・ショートして発火することがあります。

長期間使用しないときは、電源プラグを抜く



電源プラグを抜く

絶縁劣化などで感電や漏電・火災の原因になります。

水のかかるところや火気の近くで使用しない



禁止

感電や漏電の原因になります。

ドアに物をはさんだまま使用しない



禁止

電波漏れによる障害が起こることがあります。

不安定な場所に置かない



禁止

落ちたり倒れたりして、けがの原因になります。特に置き台から本体がはみ出さないように設置してください。

ドアに無理な力を加えない



禁止

倒れてけがをしたり電波漏れの原因になります。

⚠ 注意

ヒーター調理やスチーム調理中、および調理終了後は高温部(本体・ドア・庫内など)に触れない(ただし操作部・ドアの取っ手を除く)



高温のためやけどをすることがあります。
特に角皿・水受皿・セラミックカバーには素手で触れないでください。

接触禁止

吸気口・排気口(▶15ページ)
をふさがない



火災の原因になります。

禁止

ごみ、ほこりが付着したときは
お手入れしてください。

庫内の包装材は使用前に
取り出す



焦げ・変形・発火の
恐れがあります。

衣類の乾燥など調理以外に
使用しない



過熱・異常動作して
発火・やけどをする
ことがあります。

禁止

卵を電子レンジで加熱するときは、
必ず割りほぐす



破裂して、けが・やけどをすることが
あります。

ゆで卵(殻付・殻なし)の
あたためもしないでください。



食品は加熱しすぎない



禁止

発火・発煙・突沸の恐れがあります。

・飲みもの(牛乳・お酒・コーヒー・水など)や、
生クリーム・油脂分の多い液体などは、加熱中や
加熱後食品を取り出すときに突然飛び散り(突沸)
やけどの恐れ、食品(固体)などは発火する恐れが
あります。飲みものは加熱前にスプーンなどで
かき混ぜます。

・少量の食品は自動で加熱しないでください。
各メニューの指定分量以外のときは必ず手動で
様子を見ながら加熱します。

本体の上に物を置かない



過熱して焦げたり、変形することが
あります。

禁止


壁などとの間はあけておく



・間をあけないと、壁などが過熱して発火することが
あります。熱に弱いものには近づけないでください。
この電子レンジは、「消防法 設置基準」に基づく
試験基準に適合しています。壁面からの距離は、
下表以上の距離を保ってください。

場所	上方	左方	右方	前方	後方	下方
離隔距離(cm)	20	10	10	(開放)	5	0

【消防法 基準適合 組込形】



安全上のご注意（つづき）

⚠ 注意

鮮度保持剤(脱酸素剤)を入れたまま加熱しない



禁止

発火する恐れがあります。

殻・膜のある食品は
割れ目・切れ目を入れて
から加熱する



ぎんなんなどは
破裂して、けが・
やけどをすることが
あります。

庫内やドアに油・食品カス
をつけたまま放置したり、
加熱したりしない



禁止

さび・発火・発煙
などの原因に
なります。

付着した場合は必ずふき取って
ください。

食品を取り出すとき、
ラップをはずすときなどは
注意する



高温注意

容器が熱くなって
いたり、ラップを
はずすときに、蒸気
が一気に出てやけど
の恐れがあります。

ビンのふたや、せん
(ねじ式のものなど)は、
はずして加熱する



はずさないと容器が
破裂して、けが・
やけどをすることが
あります。

庫内底面に衝撃を加えたり、
水をかけたりしない



禁止

破損してけがをする
恐れがあります。
割れたときはその
まま使用せず販売店
にご相談ください。

ヒーター加熱後、熱く
なった角皿を急冷するときは
注意する



高温注意

蒸気や飛まつで、
やけどの恐れがあり
ます。

調理中、調理後に
セラミックカバーの上に
食器や容器などを置かない



禁止

調理時に置くと
うまくできません。
また熱に弱い容器
などは溶けたり変形
の恐れがあります。

調理中、調理後ドアに水を
かけない



禁止

割れてケガをする
恐れがあります。

スチーム調理中、調理後、
顔などを近づけてドアを
開けない



禁止

スチーム調理時、
ドアを開けるときは
蒸気にご注意くだ
さい。
やけどの恐れが
あります。

ミトンを使うときは
気を付ける



水や油などでぬれた
ときや破れている
ときは、やけどの
恐れがあるので使わ
ないでください。

自動の「あたため」キー、
自動メニューの「ゆで野菜」
ではふた、およびふた付き
の容器は使用しない



禁止

容器に入れふたを
して加熱すると、
赤外線センサーが
検知できずに
食品が発煙・発火
する恐れがあります。

⚠ 注意

給水タンクにヒビ、カケなどがあるときは使わない



禁止

水がもれて、感電や漏電の原因になります。割れたときはそのまま使用せず販売店にご相談ください。

セラミックカバーに衝撃を加えない



禁止

破損してけがをする恐れがあります。

庫内で食品が燃えたときは、ドアを開けない



禁止

- ドアを開けると酸素が入り、勢いよく燃えます。
- ・ 次の処置をしてください。
 ドアを閉めたまま **取消** キーを押す。
 電源プラグを抜く。
 本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するのを待つ。
 - ・ 鎮火しない場合は、水か消火器で消火してください。
 - ・ そのまま使用せず、必ず販売店に点検を依頼してください。

お願い

電子レンジ使用調理

缶詰・レトルト袋の食品は、容器に移す
アルミ包装は加熱できません。

庫内がカラのまま作動させない
異常に高温になり、故障の原因になります。
またカラの容器も加熱しないでください。

金属容器・金串などは、使わない
火花が飛び、故障の原因になります。

角皿はオープン・グリル以外では使用しない
電波(レンジ)を使って加熱する調理では火花が
飛ぶことがあるので使えません。

スチーム使用調理

調理前に必ず給水タンク、セラミックカバー
の準備をする(準備について ▶14ページ)
準備をしないと、スチームを使用したメニューが
できません。

給水タンクには水以外入れない
故障の原因となります。

給水タンクに入れる水は満水以上入れない
水が給水タンクからこぼれ出て故障の原因となります。

ヒーター使用調理

角皿は両手で出し入れする
片手だけでは、落とす恐れがあります。
付属のミトンとお手持ちのミトンを使い両手で
出し入れしてください。

設置について

テレビ・ラジオ・無線機器(無線LANなど)・
アンテナ線などに近づけない
画像の乱れ、雑音、通信エラーの原因になります。
4m以上離してください。

調理後は、水滴をふき取る
本体の上方に棚などがある場合には、水滴が
付くことがありますので、ふき取ってください。
左側面を10cm以上あける
開けないと給水タンクの出し入れができません。

スチームを使用する調理の準備

(給水タンク・セラミックカバーの準備)

「スチームあたため」、「解凍スチーム」、「300Wスチーム」、「発酵」、自動メニューのスチーム使用「1・5・7～8・10」、お手入れの「1」をするための準備です。


給水タンクの出し入れと、給水のしかた

タンクを取り出すときは

- 1 開閉ボタンを押して開ける(ボタンの中央を押す)
- 2 給水タンクを引いて取り出す
- 3 給水タンクのふたを開け、
水を入れる
(満水以上入れない)

タンクをセットするときは

- 1 タンクにふたをする
(ふたの周囲全体を押さえて確実に閉める)
- 2 タンクを奥に当たるまでしっかりと差し込み、扉を閉める
(差し込みかたが悪いと水漏れの原因になる)
セットする方向はタンクに記載



お願い

- ・使用する水は、塩素消毒された水道水をおすすめします
浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水などをお使いの場合は、カビや雑菌が発生しやすくなるため水交換のたびに、タンクを洗ってください。また硬度の高い水は水受皿が白くなる原因になります。
- ・スチームをお使いいただく場合には、必ず給水タンクへ水を入れ、本体にセットしてください
調理のときは、新しい水に入れ替えてお使いください。
セットされていない場合でもスタートはしますが、スチームの効果はありません。
- ・給水タンクには、水以外は入れないでください。故障の原因となります



お知らせ

タンクがセットされていない、タンクに水が入っていない、調理途中に水が給水以下になったときは、表示部で「U」の表示とブザーでお知らせします。(故障かな? ▶93ページ)
食品の分量やメニューによっては「U」を表示しない場合があります。

セラミックカバーをセットする

イラストは実物と若干異なります。

付属品のセラミックカバーを本体底面奥の水受皿の上にセットします。
すべての調理時に、常にセットした状態でお使いください。
取り出しかた(▶97ページ)



セラミックカバー

⚠ 注意

調理中、調理後、水受皿、
セラミックカバーに触れない




禁止

高温のためやけどの
恐れがあります。

各部のなまえ

前面




ドア

操作部

クリーントレー
食品カスや水滴などを受ける
トレイです。


後面



排気口

吸気口

電源
コード




アース線取り付け部
本体後下の取り付け位置
(アースと表示部分)にあるビスで
必ず締めて取り付けてください。

ご使用の前に

角皿受け(上段)

(下段)

庫内
側面・奥面はフッ素加工
をしています。




上ヒーター
上面に内蔵。

下ヒーター
底面に内蔵。

水受皿部

- ・底面に内蔵したヒーターでスチームを発生させます。
- ・セラミックカバーは、すべての調理時に常にセットしてお使いください。


給水タンク出し入れ口



開閉ボタン
押すと扉が開きます。
(ボタンの中央を押して
ください)

扉
閉めるときは(|||)を押してください。

給水タンク



ふた

水位線


イラストは実物と若干異なります。

お願い

給水タンクに記載の内容を必ずお守りください。

操作部

操作パネル部



① 表示部

ドアを開閉し、「0」を表示させてからお使いください。
(▶7ページ)

② スチームあたためキー

「スチームあたため」の操作に使います。
キーを押すと、すぐにあたためが始まります。
(▶26ページ)

③ 解凍【スチーム】キー

解凍のときに使います。
キーを押すことで、「全解凍」と「半解凍」の切り替えができます。
時間・温度の設定が不要なキーです。
(▶34～35ページ)

④ 自動メニュー/時間つまみ

・「自動メニュー」の1～13の番号設定に使います。
・手動メニューの加熱時間の設定に使います。

⑤ お手入れ1-3 キー

お手入れをするときに使うキーです。
(▶96～97ページ)

⑥ あたため・スタートキー

・おかず・ごはんのあたために使うキーです。
キーを押すと、すぐにあたためが始まります。
・「あたため」「あたためスチーム」以外の調理をスタートさせるときに使います。
・ドアを開けると調理は中断されます。
再度押してください。

ドアパネル部

自動メニューの番号、メニュー名とお好み温度の目安を記載しています。

■ 自動メニュー

- 1 保 温
- 2 ゆで野菜(葉果菜)
- 3 ゆで野菜(根 菜)

■ スチーム使用(1・5・7・8・10)

- 4 煮こみ料理
- 5 茶わん蒸し
- 6 グラタン
- 7 スポンジケーキ
- 8 シ ュ ー
- 9 バターロール

操作のしかた

▶36～42ページ

⑦ のみものキー

牛乳やお酒をあたためるときに使用します。
キーを押すことで、「牛乳」と「酒かん」の
切り替えができます。
時間設定が不要なキーです。
仕上がり温度が設定できます。
(▶30ページ)

＊「M」表示は店頭用のモードです。
この表示のときは、調理はできません。
[レンジ] キーを2秒押し続けてください。
ピッと1回鳴って「M」表示が消え、
解除されます。

⑧ フライあたためキー

フライあたための操作に使用します。
(▶32ページ)

⑨ 温度/仕上がりキー

- ・ [オープン/グリル] キーの温度設定に使用します。
- ・ 自動メニュー使用のとき、仕上がりの温度や
強弱調節に使用します。

⑩ 手動メニューキー

食品の状態や仕上がりに応じて、加熱時間や
温度を設定して使うキーです。
(▶43～51ページ)

⑪ 取消キー

- ・ 途中で調理、または保温をやめたいときや
キーを押し間違えたときに使用します。
- ・ 調理途中、料理のできばえを確認したいとき
は [取消] キーを押さず、ドアを開けて
確認します。
再び調理を始めるときは、
[あたため・スタート] キーを押します。

イラストは実物と若干異なります。

ヘルシー豆メニュー

10 手づくり豆腐 12 枝豆
11 おから炒り煮 13 煮豆

■ 温度目安

-10・20・40・70・80℃
アイス バター ごはん カレー
クリーム おかず

操作のしかた

▶36～42ページ

お好みの温度と食品の目安

▶29ページ

使える容器・使えない容器

	容器の種類	レンジ 300Wスチーム	オープン/グリル (発酵)
ガラス	耐熱性がある 	○ 使えます キャラメルなど高温になる料理は急熱、急冷に強い耐熱ガラス製容器をお使いください。	○ 使えます
	耐熱性がない 	✕ 使えません カットガラス、強化ガラスも使えません。	✕ 使えません
プラスチック	耐熱性がある 耐熱温度140℃以上  「電子レンジ使用可能」表示があるもの	○ 使えます ・ただし、ふたは熱に弱いものがあるため耐熱温度をご確認ください。 ・密封性の高いふたは使わないでください。 ・油脂、糖分の多い食品は高温になるため使えません。	✕ 使えません ただし、オープン・グリル用指定のものは使えます。
	耐熱性がない 耐熱温度140℃未満 	✕ 使えません ・電波で変質するもの（ポリエチレン、メラミン、フェノール、ユリア樹脂）は使えません。 ・ただし、 解凍【スチーム】 キーで生ものを解凍するとき発泡スチロール製トレーは使えます。	✕ 使えません

⚠ 注意

自動の「あたため」キー、自動メニューの「ゆで野菜」ではふた、およびふた付きの容器は使用しない



禁止

容器に入れふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに食品が発煙・発火する恐れがあります。


陶磁器・漆器	容器の種類	レンジ 300Wスチーム	オープン/グリル (発酵)
	陶器・磁器 	 使えます ただし色絵や、ひび・金銀模様のある器は傷んだり、火花が飛ぶことがあるので使えません。	 使えます ただし、内側に色絵のあるものは、はげることがあるので使わないでください。
	漆器 	 使えません 塗りがはげたり、ひび割れる恐れがあります。	 使えません
金属	アルミ・ホーロー などの金属容器 	 使えません ・金属や金串なども火花が飛ぶので使えません。 ・金属製の焦げ目付け皿は使えません。 ・ 付属の角皿は使えません。	 使えます ただし、取っ手が樹脂のものは使えません。
	木・竹製品・ 紙製品 	 使えません ・針金を使っているものは燃えやすくなります。 ・ただし、耐熱加工を施した紙製品(オープンシートなど)は使えます。	 使えません ただし、耐熱加工を施した紙製品(オープンシートなど)は使えます。
その他	ラップ 耐熱温度140℃以上 	 使えます ただし、油分の多い料理は高温になるため使えません。	 使えません 高温になり、溶ける恐れがあります。
	アルミホイル 	 使えません ただし、電波を反射する性質を利用して部分的に使うことがあります。 (肉・魚の解凍など)	 使えます 付属の角皿に敷いたり、ホイル焼きに使います。

加熱のしくみ

電子レンジ

レンジ
出力切換

「600～100W」を選ぶ



加熱のしくみ

電波が食品にあたることにより、食品の水分子が激しくぶつかり合って摩擦熱を起こします。その結果、食品の表面と内部がほぼ同時に加熱されます。

電波の性質



食品や水分には吸収。



陶器やガラスは透過。



金属には反射。


コツ

食品の分量を2倍にした場合は、加熱時間を2倍弱に合わせましょう。

300Wスチーム

レンジ
出力切換

「300Wスチーム」を選ぶ



加熱のしくみ

電波とスチームで加熱し、食品をしっとりふくら上げます。はじめに水受皿底面に内蔵されたヒーターを加熱してスチームを発生させたあと、電波とスチームで食品を加熱します。

メニュー例：

あさりの酒蒸し など


コツ

調理するときは、スチームを発生させるため、ふた(ラップ)なしで加熱します。

グリル

オープン
グリル

2度押す



加熱のしくみ

上ヒーターで加熱します。庫内の温度を早く上げるため、下ヒーターも使用しています。オープン料理の追加熱にも使います。

メニュー例：

魚の照り焼き・塩焼き など

加熱時間は

食品の分量が増えても、電子レンジ調理ほど影響は大きくありません。様子を見ながら加熱してください。

調理中は

肉・魚の種類や脂肪ののり具合・塩加減で焦げかたが変わるため、様子を見ながら焼いてください。脂が少ない魚の場合、焦げ色がつきにくなります。


取り出すときは

付属のミトンとお手持ちのミトンを使って両手で出し入れしてください。角皿が熱くなっていますので、やけどに気を付けてください。


オーブン(発酵)



1度押す



角皿上段



角皿下段

加熱のしくみ

上ヒーターと下ヒーターで加熱します。

メニュー例：

上段 グラタン、クッキー など

下段 ケーキなど厚みのある食品

加熱時間は

食品の分量が増えても、電子レンジ調理ほど影響は大きくありません。様子を見ながら加熱してください。

オーブンの特性で、メニューにより加熱時間が長くなるものがありますので、その場合は様子を見ながら調節してください。

調理中は

庫内の温度が下がってしまうので、ドアの開閉は控えめにしましょう。

発酵(35・40)は

発酵はスチームとヒーターで行います。スチームを使用しているため、ラップや霧吹きはいりません。温度は2段階に設定できます。(35・40)
パンの種類や季節、生地の状態によって使い分けてください。

加熱後は

焦げすぎを防ぐため、すぐに取り出しましょう。

焼けムラが気になるときは

加熱途中で、食品の前後左右を入れ替えましょう。

取り出すときは


付属のミトンとお手持ちのミトンを使って両手で出し入れしてください。
角皿が熱くなっていますので、やけどに気を付けてください。



おかず・ごはんのあたため

あたためのキーを使い分けましょう

下記のキーは、赤外線センサーで食品の温度を検知しています。

陶器・ガラス・プラスチック製のふたは赤外線センサーがうまく働かないため使えません。



キー	項目	特長・コツ
 あたため スタート レンジ加熱 (▶23ページ)		<p>おかずやごはん類をスピーディにあたためます。</p> <ul style="list-style-type: none">・メニューによりラップが必要です。・冷蔵・室温ごはんはラップなし。・冷凍ごはんはラップに包む。 (ラップの重なりは下にして置きます)・室温の食品を2～3品同時にあたためることができます。 <p>それぞれの分量が極端に違うときや、あたためる前の食品に温度差があるとき、組み合わせによっては均一にあたたまらない場合があります。</p>
 スチーム あたため レンジ+ スチーム加熱 (▶26ページ)		<p>ラップなしで、スチームにより食品の乾燥を防ぎ、しっとりふっくらあたためます。</p> <ul style="list-style-type: none">・あたため・スタート キーより約2倍の時間がかかります。・冷蔵庫でパサついたごはんなどはこのキーがおすすめです。・100g未満は自動ではできません。 「300Wスチーム」で様子を見ながらあたためてください。(▶88ページ)・一尾魚など厚みや形状の不均一な食品は、多少加熱ムラが生じることがあります。・肉まん・あんまんは上手にあたたまりません。 「300Wスチーム」であたためてください。 (▶88ページ)

お願い

あたため・スタート キーで加熱するときは角皿を使用しないでください。火花が飛び、故障の原因となります。

「あたため」でスピーディに

あたため
スタート

付属品 なし

レンジ加熱

例) おかずを1品あたためるとき

1 食品を入れる

- ・食品は庫内中央に置きます。(分量は約100～500gまで)
- ・食品の量に合った耐熱容器で(▶18～19ページ)

2 を押す

あたため
スタート

- ・庫内灯が点灯し、加熱が始まります。
- ・約50秒後以降、**あたため・スタート** キーを押すと現在温度の目安を表示します。(約3秒間)
食品の量が多いときは、表示に時間がかかる場合もあります。
- ・現在温度が0 未満のとき、短い時間であたたまるものは表示しない場合があります。

あたため
スタート



好みの仕上がりを選ぶには

▼ ● 温度/仕上がり ▲

を押して温度を選ぶ

- ・45～90 に設定できます。
- ・スタート後、**温度/仕上がり** キーのランプが点滅または点灯中(約14秒間)に温度設定ができます。

ピピピッ...と5回鳴ったら

できあがり

- ・庫内灯が消灯。
- ・取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。
- ・容器が熱くなっていますので、ふきんなどを使って気を付けて取り出してください。

あたため足りないときは

食品を取り出して、混ぜたり、並べ変えたあとに再度 **あたため・スタート** キーで加熱する。

または **レンジ** 600Wで時間を合わせて様子を見ながら加熱する。

「あたため・スタート」キーで加熱できない食品は

・牛乳、水、コーヒー

のみもの キーの1度押し「牛乳」であたためる。

あたため・スタート キーであたためると沸とうする恐れがあります。

・お酒

のみもの キーの2度押し「酒かん」であたためる。

・乾干物、冷凍ゆで野菜、ポップコーン

冷凍の肉だんご、あんもの

冷凍カレー・シチュー

冷凍パン(バターロールなど)

レンジ 600Wで時間を合わせて加熱する。

・肉まん・あんまんなどのあん入り食品

「300Wスチーム」で時間を合わせて加熱する。

・いかなど、はじけやすい食品

レンジ 300Wで時間を合わせて加熱する。

(手動で調理するときの設定時間 ▶87～88ページ)






自動調理

メモリー機能

初期設定は70 です。55～75 に設定した場合、その温度を記憶します。
次にあたためるときは、記憶した温度を表示します。


メニューによりラップが必要です

陶器・ガラス・プラスチック製のふたは赤外線センサーがうまく働かないため使えません。

ラップするもの		ラップしないもの	
蒸しもの カレー シチュー 煮魚	 <ul style="list-style-type: none"> ・しゅうまいなどの蒸しもの ・カレー ・シチュー ・煮魚 ・タレのかかった加工食品など 	ごはん 汁もの	 <ul style="list-style-type: none"> ・ごはん ・みそ汁 ・スープ
冷凍もの	 <ul style="list-style-type: none"> ・冷凍食品（フライ類を除く） ・冷凍ごはん（ラップの重なりは下にして置く） 	いためもの ハンバーグ 焼きもの フライ 天ぷら	 <ul style="list-style-type: none"> ・野菜炒め、やきそばなど ・ハンバーグ ・焼き魚 ・照り焼き ・フライ ・天ぷら
		煮もの	 <ul style="list-style-type: none"> ・野菜の煮ものなど

ラップのしかた ラップは食品にぴったりつけましょう。

ラップが食品から浮いていると赤外線センサーが正しく働かず、上手にあたためできないことがあります。




ラップで直接食品を包んでいるときはラップが重なっている方を下にして置きます。
重なっている方を上にとすると上手にできません。



上手にあたためるには

食品の置きかた

庫内底面の「STEAM & FLAT」の文字を目安に庫内中央に寄せて置きます。



- ・端に置くと加熱がうまくできません。
また、小さなものを端に置くと赤外線センサーで正しく検知できず、加熱しすぎることがあります。
- ・赤外線センサーを正しく働かせるためにオープンやグリルの使用後、レンジを連続使用したあとなどは、庫内を十分に冷ましてください。

あたためのコツ

分量が100g未満の食品は赤外線センサーが検知できずに発煙・発火する恐れがあります。

レンジ 600Wで時間を合わせて加熱してください。

室温・冷蔵ごはん

- ・分量は、約100～500gまで。
- ・お茶わんまたは容器に入れてラップをしないであたためます。



冷凍ごはん

- ・分量は、約100～300gまで。
- ・ラップに包んだ冷凍ごはんは、ラップの重なっている方を必ず下にしてお皿にのせて加熱します。



おかず・汁もの

- ・分量は、約100～500gまで。
- ・容器はできるだけ背が低い口の広い容器をお使いください。
- ・市販の冷凍食品は、容器に移しかえてください。

カレー・シチュー


- ・80 に設定してあたためてください。(温度の目安 ▶29ページ)
- ・具などがはねることがあるので、必ずラップをしてください。
なお、ラップをはずすときにもお気を付けください。
- ・加熱後、必ず混ぜてください。
- ・冷凍カレーは、自動ではあたためられません。**レンジ** 600Wで時間を合わせて加熱してください。
(設定時間 ▶87ページ)

お弁当

- ・食品を包装しているラップやふたを必ずはずします。
ラップやふたをしたまま加熱すると、仕上がりが悪くなり、ふたなどが変形する恐れがあります。
- ・アルミケース、ゆで卵、しょうゆ・ソースの入った容器などは必ず取り出してください。
アルミケースを入れたまま加熱すると火花が出る恐れがあります。
ゆで卵や、しょうゆ・ソースの入った容器は破裂して、やけど・けがをする恐れがあります。
- ・お弁当の中身によって、仕上がりが変わります。

室温の食品を2～3品同時にあたためることができます

- ・あたためる前の食品の温度が違っていると上手にあたためられません。
- ・組み合わせる食品の種類によってうまくできない場合があります。
ごはんとかレーなどの加熱後の仕上がりが温度が異なる食品は、同時に加熱しないでください。(温度の目安 ▶29ページ)
- ・組み合わせる食品の分量は、ほぼ同じにしてください。
1つの食品はそれぞれ100～300gまで。
- ・からあげやしゅうまいなどの小さく油を多く含む食品、ソース・タレのかかった食品は1品であたためてください。
- ・みそ汁やスープなどの汁ものと、ごはんやおかずの同時あたためはできません。別々にあたためてください。



上手に冷凍するには

ごはんなどは平たく均一に1人分、1個ずつ(150～300g)ラップに包んで冷凍します。
できるだけ平たく形を整えましょう。

「スチームあたため」でしっとりふっくら

スチーム
あたため

付属品 なし

レンジ+スチーム加熱

例) おかずをあたためるとき

1 給水タンクの準備をし、 ラップをせずに食品を入れる

- ・ 給水タンクに満水の印まで水を入れます。(▶14ページ)
- ・ 食品は庫内中央に。
- ・ 食品の量に合った耐熱容器で。(▶18～19ページ)
(パッケージごとあたためられる食品も必ず皿にのせてください)
- ・ 分量は約100～500gまでです。
- ・ 異なる食品を同時にあたためることはできません。


2 スチームあたためを押す

- ・ 庫内灯が点灯し、加熱が始まります。
- ・ 途中で残り時間を表示します。
短い時間であたたまるものは、表示しない場合もあります。

お好みの仕上がりを選ぶには

▼ ● 温度/仕上がり ▲

を押して仕上がりを選ぶ



- ・ 強弱3段階の設定ができます。
- ・ スタート後、**温度/仕上がり** キーのランプが点灯中(約14秒間)に設定できます。

次のような食品は<弱>を選んでください。

<弱>は標準よりも低出力なので調理時間が長くなることがあります。

小さな切り身魚、ししゃも、いわしの煮つけ、はじけやすいおかずなど
(食品の形状・脂ののり具合などによっては食品がはじけることがあります)

ピピピッと5回鳴ったら

できあがり

- ・ 庫内灯が消灯。
- ・ **自動メニュー/時間** つまみのランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
- ・ 取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。
- ・ 容器が熱くなっていますので、ふきんなどを使って気を付けて取り出してください。
- ・ 続けて使う場合は、ふきんなどで庫内やドアの水滴を十分にふき取ってください。(赤外線センサーをうまく働かせるため)

あたため足りないときは

自動メニュー/時間 つまみのランプが点滅中(2分間)に、追加時間(最大10分まで)を合わせて
あたため・スタート キーを押します。

ランプが消えたときは食品を取り出して、混ぜたあとに **レンジ** 300Wで時間を合わせて様子を見ながら加熱します。

「スチームあたため」キーで加熱できない食品

肉まん・あんまんは自動では上手にあたためられません。(あんが熱くなることがあります)
「300Wスチーム」であたためます。(▶44、88ページ)

お願い

スチームあたため キーで加熱するときは角皿を使用しないでください。火花が飛び、故障の原因となります。

お知らせ

- ・清潔に保つため給水タンクの水はスチーム調理をするたびに入れ替え、調理前には水の量を確認しましょう。
- ・「スチームあたため」は温度設定できません。

お好みの温度に

付属品 なし

レンジ加熱


- 10 ~ 90 の温度に加熱することができます。

- ・ 40 から表示が始まり、5 きざみに設定できます。
- ・ 45 ~ 90 設定の場合、高出力で加熱するため、分量が100g未満の食品は赤外線センサーが検知できずに発煙、発火する恐れがあります。

[レンジ] 600Wで時間を合わせて加熱してください。

- ・ メニューによりラップをするものとししないものがあります。(▶24、29ページ)


例) おかずを1品あたためるとき



1 食品を入れる

- ・ 食品は庫内中央に置きます。
- ・ 食品の量に合った耐熱の容器で。
(食品の分量 ▶29ページ、容器 ▶18 ~ 19ページ)

2 温度を合わせる



3 を押す

- ・ 庫内灯が点灯し、加熱が始まります。
- ・ 約50秒後以降、[あたため・スタート] キーを押すと現在温度の目安を表示します。(約3秒間)
- ・ 0 以下設定時は表示されません。
- ・ 短い時間であたためるものは、表示しない場合もあります。

ピッピッ...と5回鳴ったら

できあがり


- ・ 庫内灯が消灯。
- ・ 取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。
- ・ 容器が熱くなっていますので、ふきんなどを使って気を付けて取り出してください。

お知らせ

- ・ お好みの温度に加熱する場合、設定した温度を記憶しておくメモリー機能はありません。
- ・ スタート後に温度変更はできません。

お好みの温度と食品の目安

特に熱くしたいときのみ90 に設定してください。



自動調理

お願い

「お好み温度」で加熱するときは角皿を使用しないでください。火花が飛び、故障の原因となります。

のみもの

付属品 なし

レンジ加熱



1 飲みものを入れる

2 牛乳は
のみもの を1度押す

●牛乳
●酒かん

のみもの

設定 約 60℃

酒かんは
のみもの を2度押す

●牛乳
●酒かん

のみもの

設定 約 50℃

好みの仕上がりを選ぶには

▼ 温度/仕上がり ▲ を押して温度を選ぶ

- ・牛乳 ...最初の設定温度：60
35～70 まで5 きざみで
設定できます。
- ・酒かん...最初の設定温度：50
40～60 まで5 きざみで設定できます。
- ・スタート後にも、**温度/仕上がり** キーのランプが点滅または点灯中
(約14秒間)に温度設定ができます。

設定 約 50℃

3 あたため
スタート を押す

- ・庫内灯が点灯し、加熱が始まります。
- ・約50秒後以降、**のみもの** キーを押すと現在温度の目安を
表示します。(約3秒間)

ピッピッ...と5回鳴ったら

できあがり

- ・庫内灯が消灯。
- ・取り出し忘れると、ブザーが2分おきに
3回鳴ります。

お願い

のみもの キーで加熱するときは角皿を使用しないでください。火花が飛び、故障の原因となります。

「のみもの」のメモリー機能について


牛乳、酒かんそれぞれで設定した温度を記憶します。次にあたためるときには、
記憶した温度に設定されますので牛乳(1度押し)と酒かん(2度押し)のキーの押し間違えにご注意ください。

上手にあためるには


置きかた

庫内底面の「STEAM & FLAT」の文字を目安に下図の位置に置きます。


1杯




2杯





3杯



4杯



コップ



庫内の端に置くと赤外線センサーが正しく検知できず、沸とうする恐れがあります。

あたためのコツ

牛乳

- ・牛乳、コーヒー、水があたためられます。
- ・分量は、一度に1～4杯まで。容器の**8分目**まで入れてください。
容器に対して少量しか入れないと、赤外線センサーがうまく働かないため、沸とうする恐れがあります。
- ・2杯以上加熱するときは、それぞれの分量を合わせてください。
- ・容器は、広口で背の低いものをお使いください。(マグカップなど)
- ・おいしく飲むために、加熱前と加熱後に必ず混ぜましょう。



酒かん

- ・容器は背の低い、ずんぐりとしたものをお使いください。
コップでお酒をあたためるときは広口のものを。
- ・加熱前と加熱後に必ず混ぜてください。



容器の形状により仕上がりが異なります。 **温度/仕上がり** キーで温度調節をしてください。

あたため足りないときは

レンジ 600Wで時間を合わせて様子を見ながら加熱します。

お知らせ

牛乳の50 と酒かんの50 とでは仕上がり温度が異なることがあります。
それぞれのキーを正しく使い分けてください。


フライあたため

付属品



レンジ+スチーム+ヒーター加熱

室温・冷蔵のフライをスチームの効果で揚げたてのようにカリッとあたためることができます。



1 給水タンクの準備をし、食品をラップなしで直接角皿にのせ、上段に入れる

給水タンクに満水の印まで水を入れます。(▶14ページ)

2 フライあたためを押す



好みの仕上がりを選ぶには

▼ 温度/仕上がり ▲を押して

仕上がりを選ぶ



- ・強弱の3段階の設定ができます。
- ・メニューにより仕上がりを使い分けます。次ページの表を参考にしてください。
- ・スタート後にも、**温度/仕上がり** キーのランプが点灯中(約14秒間)に設定できます。

< 強 >

3 あたためスタートを押す

庫内灯が点灯し、加熱が始まります。



ピッピッ...と5回鳴ったら

できあがり

- ・庫内灯が消灯。
- ・取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。
- ・終了後すぐに電源プラグを抜かないでください。電気部品保護のため約15分間ファンが回ります。

上手にあたためるには

あたためることのできる食品

揚げ調理済みのフライ、天ぷらなど(室温・冷蔵)
冷凍のフライはあたためることができません。

食品の分量と仕上がり調節の目安


食品	仕上がり調節と加熱時間	弱 (約7分)	標準 (約9分30秒)	強 (約12分)
揚げ調理済みフライ	分量	-	約100～300g	約300～500g
	コロッケ(1個 約60g)	-	2～4個	4～8個
	とんかつ(1枚 約180g)	-	1～2枚	3～4枚
	鶏のからあげ(1個 約30g)	-	3～10個	10～15個
天ぷら	分量	約100～400g		
	かきあげ(1個 約100g)	<div style="text-align: center;"> 1～4個 分量、厚みにより、 仕上がり調節をしてください。 4～8個 </div>		
	えび、いかなどの天ぷら (1個 約30g)			

あたためのコツ


- ・記載以外のフライでも、重量に合った仕上がり調節を使えば、あたためることができます。
- ・ほぼ厚みをそろえて重量を合わせれば、複数の種類を組み合わせで加熱することもできます。
- ・天ぷらなど、底面がベタつくときは、加熱後、キッチンペーパーなどで油分をお取りください。
- ・天ぷらは400g以上のあたため、仕上がり＜強＞でのあたためはうまくできません。
- ・100g以下のあたためはできません。

食品の置きかた

揚げ調理済みのフライや天ぷらを、
角皿に重ならないように直接のせ、
上段に入れます。



コロッケ6個の場合



とんかつ4枚の場合

お願い

容器・包装(ラップ)は、必ず取りはずして

- ・食品は角皿に直接のせるか、オープンシートを敷いてのせてください。
- ・ヒーターを使用しているため耐熱性のない容器や包装は発煙・発火の恐れがあり、使用できません。
- ・アルミホイルなど金属は電波により、火花が飛ぶ恐れがあるため使用しないでください。

「解凍スチーム」で肉や魚を解凍

付属品 なし

レンジ+スチーム加熱

解凍【スチーム】キーを使い分けましょう。

全解凍	半解凍
<p>ほぐしやすい固さに解凍し、すぐに加熱調理する場合に適しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・形状・開始温度によっては部分的に煮えることがあります。 	<p>少し固めの仕上がりで、包丁でサクサクと切れる固さに仕上げます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・さしみ、肉の細切り、いかに切り目を入れる場合などに適しています。



1

給水タンクの準備をし、
ラップをはずして
トレーにのせたまま食品を入れる

- ・発泡スチロールのトレーにのせた食品を庫内中央に。
- ・分量は、1度に約100～500gまでです。
- ・家庭用冷凍庫から出したものをすぐに解凍してください。



2

解凍
[スチーム]

で全解凍か半解凍を選ぶ

全解凍は
1度押す

●全解凍
●半解凍

解凍
[スチーム]

半解凍は
2度押す

●全解凍
●半解凍

解凍
[スチーム]

スチーム

弱 標準 強

好みの仕上がりを選ぶには

▼ ●温度/仕上がり ▲

を押して

仕上がりを選ぶ

スチーム

弱 標準 強

< 弱 >

- ・強弱3段階の設定ができます。
- ・スタート後にも、**温度/仕上がり** キーのランプが点灯中(約14秒間)に設定できます。

3

あたため
スタート

を押す

- ・庫内灯が点灯し、加熱が始まります。
- ・途中で残り時間を表示します。



ピピピ...と5回鳴ったら

できあがり

- ・庫内灯が消灯。
- ・**自動メニュー/時間** つまみのランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
- ・取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。

まだ解凍できていないときは

加熱終了後、**自動メニュー/時間** つまみのランプが点滅中(2分間)に、追加時間(最大10分まで)を合わせて**あたため・スタート** キーを押します。
ランプが消えたときは、**レンジ** 100Wで様子を見ながら解凍してください。

「解凍【スチーム】」キーで解凍できない食品は

冷凍野菜は **レンジ** 600Wで時間を合わせて解凍する。(▶87ページ)

お願い

解凍【スチーム】 キーで加熱するときは角皿を使用しないでください。火花が飛び、故障の原因となります。

上手に解凍するには

- ・温度のあがった食品は、**レンジ** 100Wで解凍してください。自動では上手に解凍できません。
(例) ・冷凍庫から出して長い間放置した食品
・冷凍庫から冷蔵庫へ移した食品
- ・分量が100g未満の食品は、自動では上手に解凍できません。
レンジ 100Wで様子を見ながら解凍してください。(▶87ページ)
- ・発泡スチロールのトレーがないときは耐熱性の平皿に食品をのせてください。
- ・食品の変色や煮えを防ぐため、身の細い部分は、アルミホイルを巻いてください。
- ・ふきんなどで庫内やドアの水滴を十分ふき取ってください。また、オープンやグリルの調理後、レンジの連続使用後などは、庫内を十分に冷ましてください。
(赤外線センサーをうまく働かせるため)

上手に冷凍するには

材料は、新鮮なものを、薄く平たく整える
1回分ずつ(約300gまで)に分け、3cm以内に厚みをそろえる。

ラップでしっかり密封する


- ・一尾魚はウロコや内臓を取り、塩水にくぐらせてから1尾ずつ保存する。
- ・えびは重ならないよう並べる。



保温 (自動メニュー 1) できたての料理を冷めないように保温

スチームの働きで、食品をおいしくあたたかいまま食卓へ

- ・ 食事の準備中、先にできた料理を冷めないように一時的に保温 (30分以内はラップなしでOK)
- ・ 遅れて食べる家族のために保温
- ・ 茶わん蒸しなどの冷めるとあたたためにくい食品を保温



十分に加熱した食品(75℃以上)を調理後すみやかに*保温してください。(Q&A ▶90ページ)

冷めたもの、ぬるいものは食品衛生上保温できません。
以下のことに気を付けてください。

- ・ 「あたため」などで再加熱したものは保温しない。
- ・ 室温に長く放置した食品は保温しない。
- ・ 生野菜(付け合わせ・漬物)など、加熱していないものは保温しない。
- ・ レアやミディアムに仕上げた肉料理などは保温しない。
- ・ 市販のおそうざい(コロッケや煮もの、サラダなど)は保温しない。
冷めた食品の温度を上げることはできません。

*ただし、この製品のオープンやグリルで調理した直後は保温することはできません。

調理直後は庫内が高温になるため、食品が焦げてしまったり、乾燥によって固くなったりします。

また、ラップなどは溶ける恐れがあります。

ドアを開け、10分程度、庫内を冷ましてからお使いください。

容器について

- ・ 金属製の容器などは、電波を使っているため火花が飛び、故障の原因になるため使えません。
- ・ 樹脂のふたやラップを使うときは、高さが10cm以上の容器を使わないでください。
上ヒーターの影響で溶ける恐れがあります。
- ・ 詳しくは、「使える容器・使えない容器」(▶18～19ページ)の「レンジ/300Wスチーム」を参照してください。

ふた・ラップ

食品の乾燥を防ぐために、ふたまたはラップをしてください。

スチームを使っているのにどうしてラップする必要があるの？

(Q&A ▶90ページ)

保温のコツ

- ・ 煮ものの肉などは乾燥しやすいので、表面に出ないようにしてください。
- ・ カレーやシチュー、スープなどは表面に膜ができることがあります。
食べる前に混ぜてください。
- ・ ごはんものは乾燥しやすいため、1時間以上の保温はおすすめできません。
- ・ 保温後、フライ、天ぷらなどは底面がベタつくことがあります。
気になるときは、キッチンペーパーなどで油分をお取りください。

1 給水タンクの準備をし、食品を入れる

保温できる分量は約1～4人分(約100～600g)まで

- ・給水タンクに満水の印まで水を入れます。(▶14ページ)
- ・十分に加熱した食品(75℃以上)を調理後すみやかに入れます。
乾燥を防ぐため、ふたまたはラップをしてください。

2 を回して「1 保温」に合わせる

- ・180分間(3時間)までの保温になります。
保温時間や温度の設定、保温終了後の時間の追加はできません。



3 を押す

- ・庫内灯が点灯し、加熱が始まります。
- ・30分おきにお忘れ防止のブザーが鳴ります。



4 取り出す

- ・容器が熱くなっていますので、ふきんなどを使って気を付けて取り出してください。
(取り出すとき、庫内上部が熱くなっているため、触れないよう気を付けてください)

- ①途中で保温する食品を追加するとき
ドアを開けて食品を入れ、**あたため・スタート** キーを押してください。
- ②180分以内に食品を取り出すとき
取消 キーを押してから取り出してください。
- ③180分経過後、
ピピピ...と5回鳴ります。
取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。
取消 キーを押さない場合は、最大約15分後に自動的に電源が切れます。

お願い

- ・途中で何度もドアを開けないでください。庫内の温度が下がったり、食品が乾燥しやすくなったりします。
- ・保温終了後、庫内底面にお湯がたまります。冷めてからふきんなどでふき取ってください。
また、クリーントレーにたまった水も毎回捨ててください。

保温終了後しばらくは庫内が熱く、赤外線センサーがうまく働かないため、自動の「あたため」「スチームあたため」「のみもの」「解凍」「ゆで野菜」は使えません。
「U50」を表示します。(U50 ▶93ページ)
レンジ で時間を合わせて加熱してください。(設定時間 ▶87ページ)

自動メニュー

自動メニュー/時間 つまみを回して、以下のメニューが作れます。

付属品 なし



レンジ+スチーム+ヒーター

1 保温 P.36

レンジ+ヒーター

4 煮こみ料理 P.52 ~ 53

レンジ

2 ゆで野菜(葉果菜)
3 ゆで野菜(根 菜) P.41 ~ 42
11 おから炒り煮 P.71
12 枝豆 P.72
13 煮豆 P.73

付属品



角皿

スチーム+ヒーター

5 茶わん蒸し P.54
7 スポンジケーキ P.74
8 シュー P.80
10 手づくり豆腐 P.70

ヒーター

6 グラタン P.56
9 バターロール P.82

予熱があるメニューです。


1 食品を入れる

自動メニュー「5、10」は、給水タンクに満水の印まで水を入れます。
(▶14ページ)

2 を回して

メニュー番号を合わせる

「5 茶わん蒸し」、「10 手づくり豆腐」は
わん数(1～4わん)も合わせます。




5 茶わん蒸し1わんの場合

好みの仕上がりを選ぶには

▼ ● 温度/仕上がり ▲ を押して仕上がりを選ぶ

- ・ 強弱3段階の設定ができます。
- ・ スタート後にも、**温度/仕上がり** キーのランプが点灯中(約14秒間)に設定できます。



< 強 >

3 を押す

- ・ 庫内灯が点灯し、加熱が始まります。
- ・ 途中でピッピッと鳴って、残り時間を表示します。

ピッピッ...と5回鳴ったら

できあがり

- ・ 庫内灯が消灯。
- ・ **自動メニュー/時間** つまみのランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
- ・ 取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。
- ・ 終了後すぐに電源プラグを抜かないでください。
電気部品保護のため最大約15分間ファンが回ります。

予熱するとき、角皿や食品を入れないでください。

1 給水タンクの準備をする

- ・給水タンクに満水の印まで水を入れます。(▶14ページ)
- ・「9 バターロール」は、発酵時にスチームを使用します。

2

自動メニュー/時間



を回して

メニュー番号を合わせる

8 シューの場合




お好みの仕上がりを選ぶには



を押して仕上がりを選ぶ

- ・強弱3段階の設定ができます。
- ・手順④のあとにも、「温度/仕上がり」キーのランプが点灯中(約14秒間)に設定できます。



< 弱 >

3



を押し、予熱する

庫内灯が点灯し、予熱が始まります。

ピッピッ...と5回鳴ったら 予熱完了

予熱をスタートしてから約48分間予熱を保持します。

ドアを開けて食品を入れる



4



を押す

- ・庫内灯が点灯し、加熱が始まります。
- ・途中でピッピッと鳴って、残り時間を表示します。

ピッピッ...と5回鳴ったら

できあがり

- ・庫内灯が消灯。
- ・「自動メニュー/時間」つまみのランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
- ・取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。
- ・終了後すぐに電源プラグを抜かないでください。
電気部品保護のため約15分間ファンが回ります。

お知らせ

予熱完了後、ドアを開けている時間が長いと庫内の温度が下がり、スチームの効果が十分に出なくなります。ドアを開けて約2分経過すると「0」表示にもどります。

(ドアを開けて約1分30秒後にピッピッと鳴ってお知らせします)

そのときは再度予熱から操作し直してください。(「9 バターロール」にはこの機能はありません)

自動メニュー「2～13」で加熱時間を追加したいときは

加熱終了後、「自動メニュー/時間」つまみのランプが点滅中(2分間)に、追加時間(最大10分まで)を合わせて「あたため・スタート」キーを押します。ランプが消えたときは、各メニューのページを参照してください。

野菜を上手にゆでるには

レンジ加熱

2つのメニューを使い分けましょう。

- ・ 2 ゆで野菜(葉果菜) : ほうれん草・キャベツ・グリーンアスパラガス・もやしなどの葉菜
ブロッコリー・なす・かぼちゃ・さやいんげんなどの果花菜
- ・ 3 ゆで野菜(根菜) : じゃがいも・さつまいも・さといも・にんじん・大根など

誤った使いかたをすると、赤外線センサーがうまく働かないため発煙・発火する恐れがあります。
下記の項目に従って正しくお使いください。

- ・ 葉菜 …… ラップに包んで耐熱性の平皿にのせて加熱しましょう。
果花菜・根菜 …… 耐熱性の平皿にのせ、皿ごとラップをして加熱しましょう。
- ・ 陶器・ガラス・プラスチック製のふたは使えません。
- ・ 分量が100g未満の場合は **レンジ** 600Wで様子を見ながら加熱してください。

野菜をゆでるときのコツ

- ・ アクの強い野菜は加熱前、加熱後に水にさらしてアク抜きしてください。
- ・ 洗ったときの水分を残して加熱しましょう。乾燥や脱水を防ぎ、しっとりと仕上がります。
ただし、容器に水をはりその中に入れて加熱しないでください。
- ・ 野菜の状態(季節や野菜の保存状態)により、仕上がりが異なります。 **温度/仕上がり** キーで調節してください。
- ・ 取り出すときは皿が熱くなっていますので、ふきんなどを使って気を付けて取り出してください。

2 ゆで野菜(葉果菜)

葉菜

- ・ 分量は、100～500gまで。(ほうれん草・小松菜・チンゲンサイ青梗菜は300gまで)

ほうれん草・小松菜など

葉と茎を交互に重ね、太い茎には十文字に包丁を入れる。
加熱後、流水にさらしアクをとる。

キャベツ

キャベツは固い芯を取り、大きさをそろえて切る。

グリーンアスパラガス

穂先と根元を交互に重ねる。
加熱後、手早く冷水に取る。

直接ラップに包んで耐熱性の平皿にのせ、
庫内中央に置く。

- ・ ラップの重なり合う部分を下にして加熱する。
- ・ ラップは何重にも重ねて包まない。



2 ゆで野菜（葉果菜）

果花菜

・分量は、100～500gまで。

かぼちゃ

やや厚めに大きさをそろえて切る。

なす

大きさをそろえて切り、塩水につけてアク抜きする。

ブロッコリー・カリフラワーなど

小房に分け、塩水につけてアク抜きする。

さやいんげん

すじを取る。

耐熱性の平皿にのせ、
ラップでおおい庫内中央に置く。
ラップは何重にも重ねておかない。



3 ゆで野菜（根菜）

・分量は、100g～1kgまで。（にんじん・大根は500gまで）

にんじん

輪切りか、いちょう切りにして水にくぐらせる。

厚切り、角切りのにんじんは **レンジ** 600Wで時間を合わせて加熱する。（▶87ページ）

じゃがいも・さつまいも・さといもなど

加熱ムラを解消するため、加熱後約5分蒸らす。

2個以上の場合、上下に重ねないように皿にのせる。

（切って使うとき）皮をむき大きさをそろえて切る。

大根

2～3cmの厚さの輪切りにする。

2個以上の場合、上下に重ねないように皿にのせる。

耐熱性の平皿にのせ、
ラップでおおい庫内中央に置く。
ラップは何重にも重ねておかない。



加熱時間を追加したいときは

加熱終了後、**自動メニュー/時間** つまみのランプが点滅中（2分間）に追加時間（最大10分まで）を合わせて
あたため・スタート キーを押します。

ランプが消えたときは、**レンジ** 600Wで様子を見ながら加熱してください。

⚠ 注意

自動の「あたため」キー、自動メニューの「ゆで野菜」ではふた、およびふた付きの容器は使用しない



禁止

容器に入れふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに食品が発煙・発火する恐れがあります。

レンジ

付属品 なし

600～100W

レンジ加熱

例)「300W」で調理するとき



1 食品を入れる

2 レンジ出力切換 を2度押す

600W：1度押す 150W：3度押す
300W：2度押す 100W：4度押す



600W、300W、150W、100Wの順に出力を表示します。

・600Wで加熱するときは、3の操作へ。

3 自動メニュー/時間を回して

時間を合わせる



・合わせることができる時間

600、300W（最大時間設定30分）

10秒単位	30秒単位	1分単位	
0	5分	10分	30分

150、100W（最大時間設定300分）

30秒単位	1分単位	5分単位	10分単位	
0	10分	30分	120分	300分

・時間を合わせると出力の変更はできません。
変更したいときは、**取消** キーを押して、
最初から操作し直してください。

4 あたため スタート を押す

庫内灯が点灯し、残り時間を表示します。

ピッピッ...と5回鳴ったら

できあがり

- ・庫内灯が消灯。
- ・**自動メニュー/時間** つまみのランプが点滅。（2分後、自動的に消灯）
- ・取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。

手動調理

自動メニュー
②・③

次ページへつづく

300Wスチーム

付属品 なし

レンジ+スチーム加熱

レンジとスチームで加熱します。あさりの酒蒸しや肉まん・あんまんのあたためなどに。

例)「300Wスチーム」10分で調理するとき

1 給水タンクの準備をし、 ラップをせずに食品を入れる

給水タンクに満水の印まで水を入れます。(▶14ページ)

2 を押して、 出力「300Wスチーム」に合わせる

- ・300Wのレンジ出力とスチームを使って加熱します。
- ・600W、300W、150W、100W、300Wスチームの順に出力を表示します。



3 を回して時間を合わせる

合わせることができる時間（最大時間設定15分）

10秒単位	30秒単位	1分単位
0	5分	10分 15分



4 を押す

庫内灯が点灯し、残り時間を表示します。

ピッピッ...と5回鳴ったら

できあがり

- ・庫内灯が消灯。
- ・**自動メニュー/時間**つまみのランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
- ・取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。

連動調理(出力を組み合わせる)

付属品 なし

レンジ加熱

レンジ+スチーム加熱

レンジ 600Wでひと煮たちさせ、100Wで煮こみます。五目豆などに。

また、600Wと「300Wスチーム」の連動もできます。

その他の組み合わせで、卵とじ、さばのみそ煮、かぼちゃの煮ものなどもできます。

例)「600W 10分」⇒「150W 60分」のとき

1



1度
押す

600W

●自動メニュー/時間



10分

2



2度
押す

150W

●自動メニュー/時間



60分

②の操作では、300～100W、
300Wスチームの設定が可能です。

3



を押す

600Wが終わると、ピッピッと2回鳴り、自動的に150Wに切り換わり
150Wの残り時間を表示します。

レンジ出力の使い分け

出力	適する調理
600W	食品のあたためや野菜をゆでるとき 市販の冷凍食品のあたために
300W	魚類の調理、卵料理など
150W	炊飯などの追加加熱に
100W	解凍を手動でするときに
300Wスチーム	蒸しものなど、レンジとスチームを使って ラップなしで調理するとき

加熱時間を追加したいときは

加熱終了後、**自動メニュー/時間** つまみのランプが点滅中(2分間)に追加時間を合わせて**あたため・スタート** キーを押します。ランプが消えたときは、最初から操作し直してください。

お願い

- ・ **レンジ** キーで調理するときは角皿を使用しないでください。
火花が飛び、故障の原因となります。
- ・ **レンジ** キーを長時間使用したあとやオープン調理後など庫内が熱くなっているときは、
熱に弱い容器を庫内に置かないでください。
(発泡スチロール製のトレーやラップ、プラスチック容器は、溶けたり変形する恐れがあるため、
耐熱容器をお使いください)

オーブン / 発酵

付属品



オーブン(予熱なし)

ヒーター加熱


例) 予熱なし190 で20分調理するとき



1 食品を入れる


2  を1度押す



3  を押して
温度を合わせる



- ・オーブンは、110～250 の設定が可能です。
- ・35・40 は発酵の温度です。(▶48ページ)


4  を回して
時間を合わせる



- ・③の操作後、時間を合わせると予熱なし設定になります。
- ・合わせることができる時間(最大時間設定120分)

30秒単位	1分単位	5分単位
0	10分	30分 120分


5  を押す

- ・庫内灯が点灯し、残り時間を表示します。
- ・スタート後  キーを押すと、設定温度を表示します。(約3秒間)
- 途中、③と同じ操作で設定温度を変更できます。



ピッピッ...と5回鳴ったら

できあがり

- ・庫内灯が消灯。
- ・ つまみのランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
- ・取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。
- ・終了後すぐに電源プラグを抜かないでください。
- 電気部品保護のため約15分間ファンが回ります。

予熱するとき、角皿や食品を入れないでください。焼き上がりが悪くなります。

例) 予熱あり190 で20分調理するとき

1 オープン/グリル を1度押す

2 温度/仕上がり を押して温度を合わせる

- ・ 110 ~ 250 の設定が可能です。
- ・ 発酵(35・40)に設定された場合は予熱なし設定になります。
- ・ ここで時間を合わせると、予熱なし設定になります。



オープン 190 の場合

3 あたためスタート を押す

- ・ 予熱時間の目安
150 : 約6分、200 : 約12分、250 : 約17分
- ・ スタート後 **オープン/グリル** キーを押すと、庫内が110 以上であれば
現在温度が表示されます。(約3秒間)
110 未満の場合は表示されません。



ピピピッと5回鳴ったら 予熱完了

予熱をスタートしてから約48分間予熱を保持します。

ドアを開けて、食品を入れる



4 自動メニュー/時間 を回して時間を合わせる

合わせることができる時間(最大時間設定120分)

30秒単位 1分単位 5分単位
0 10分 30分 120分



5 あたためスタート を押す

- ・ 庫内灯が点灯し、残り時間を表示します。
- ・ スタート後、設定温度の確認と変更ができます。
(▶46ページ 5 参照)

ピピピッと5回鳴ったら

できあがり

- ・ 庫内灯が消灯。
- ・ **自動メニュー/時間** つまみのランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
- ・ 取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。
- ・ 終了後すぐに電源プラグを抜かないでください。
電気部品保護のため約15分間ファンが回ります。

付属品



スチームの効果で...

霧吹きもラップもなしで発酵できます。

例) 発酵を40 で30分するとき

1 給水タンクの準備をし、 角皿に食品をのせ、下段に入れる


給水タンクに満水の印まで水を入れます。(▶14ページ)

2 を1度押す



3 を押して温度を合わせる

- ・35・40 が発酵の温度です。
- ・発酵は、途中で温度変更できません。



4 を回して時間を合わせる

合わせることができる時間(最大時間設定120分)


30秒単位	1分単位	5分単位
0	10分	30分 120分



5 を押す

- ・残り時間を表示します。
- ・発酵温度を保持するために庫内灯は消しています。
- ・スタート後、設定温度の確認ができます。
(▶46ページ 5 参照)

ピッピッ...と5回鳴ったら
できあがり

- ・  つまみのランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
- ・取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。

発酵について

- ・庫内に入れる食品や器具によって、発酵中の庫内温度が変わってきます。
食品の様子を見ながら発酵の温度、時間を調節してください。
- ・夏場など室温が高い場合、庫内温度が設定より高めになることがありますので、
食品の様子を見ながら発酵の温度、時間を調節してください。
また、設定温度35℃ではスチームの量を少なくしています。必要に応じて霧吹きをしてください。
- ・冬場など室温が低い場合、生地を温度をはかりながら十分にふくらむまで時間を長めに
設定してください。

加熱時間を追加したいときは(オープン予熱あり、なし・発酵)

加熱終了後、**自動メニュー/時間** つまみのランプが点滅中(2分間)に追加時間を合わせて**あたため・スタート** キーを押します。

ランプが消えたときは、オープン予熱なし(または発酵)で、様子を見ながら加熱してください。

途中で温度を変更したいときは(オープン予熱あり、なし)

加熱中に**温度/仕上がり** キーを押して調節します。

発酵は、加熱中に設定温度を変更することはできません。

お知らせ

発酵では、温度を保持するために庫内温度が高いときには「U50」を表示します。(▶93ページ)
表示が消えるまで、ドアを開けて待ってください。

お願い

オープン/グリル キー使用後など庫内が熱くなっているときは、熱に弱い容器を庫内に置かないでください。
(発泡スチロール製のトレーやラップ、プラスチック容器は、溶けたり変形する恐れがあるため、耐熱容器をお使いください)

グリル

付属品



グリル(予熱なし)

ヒーター加熱


例)「グリル」予熱なしで20分調理するとき



1 食品を入れる

2  を2度押す

グリル予熱

3  を回して
時間を合わせる

グリル予熱なし
角皿

20分

- ・時間を合わせると予熱なし設定になります。
- ・合わせることができる時間（最大時間設定30分）


10秒単位	30秒単位	1分単位
0	5分	10分 30分

4  を押す

庫内灯が点灯し、残り時間を表示します。

ピッピッ...と5回鳴ったら

できあがり

- ・庫内灯が消灯。
- ・ つまみのランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
- ・取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。
- ・終了後すぐに電源プラグを抜かないでください。
電気部品保護のため約15分間ファンが回ります。

予熱するとき、**角皿や食品を入れないでください**。焼き上がりが悪くなります。
予熱をしてから焼くと、予熱なしで焼いたときよりも調理時間が短縮され、おいしく仕上がります。

例)「グリル」予熱ありで20分調理するとき

1 オープングリル を2度押す

グリル予熱

2 あたためスタート を押す

グリル予熱

- ・庫内灯が点灯し、予熱が始まります。
- ・予熱時間の目安 約5分。

ピピピッ...と5回鳴ったら 予熱完了

予熱をスタートしてから約30分間予熱を保持します。

ドアを開けて食品を入れる

グリル予熱完

3 自動メニュー/時間を回して時間を合わせる

合わせることができる時間 (最大時間設定30分)

10秒単位 30秒単位 1分単位

0 5分 10分 30分

グリル予熱完
角皿

20分

4 あたためスタート を押す

庫内灯が点灯し、残り時間を表示します。

手動調理

ピピピッ...と5回鳴ったら

できあがり

- ・庫内灯が消灯。
- ・自動メニュー/時間 つまみのランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
- ・取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。
- ・終了後すぐに電源プラグを抜かないでください。
電気部品保護のため約15分間ファンが回ります。

加熱時間を追加したいときは

加熱終了後、自動メニュー/時間 つまみのランプが点滅中(2分間)に追加時間を合わせて あたため・スタート キーを押します。

ランプが消えたときは、「グリル」予熱なしで、様子を見ながら加熱してください。

煮こみ・煮もの



ビーフカレー

使用キー	自動メニュー 「4 煮こみ料理」
付属品と 加熱時間の目安	なし 約60分

材料 (3~4人分)

牛バラ角切り肉250g

(塩、こしょうをする)

バター適量

しょうが、にんにく各適量
(みじん切り)

じゃがいも ...中1個(150g)
(乱切りにして水にさらす)
にんじん(乱切り)

①中1/2本(80g)

たまねぎ(乱切り)

.....中1 1/2個(300g)

バター適量

ルー

② 市販のカレールー120g

水3カップ

牛乳40~50ml

(できあがりに加える)

2人分もできます(▶53ページ)

1 肉をいためる


フライパンにバターを熱し、しょうが、にんにくと共に強火でいため、取り出す。

2 野菜をいためる

肉をいためたあとのフライパンに①のバターを溶かし、じゃがいも、にんじん、たまねぎの順に入れる。

3 ルーを溶かす

深めの耐熱容器に②を入れてふたをして庫内中央に置く。



加熱後よくかき混ぜ、ルーをきれいに溶かしきる。

4 煮こむ

3に牛肉、野菜を入れ、全体をよく混ぜ合わせる。肉が表面に出ないようにし、ふたをして庫内中央に置く。



「4 煮こみ料理」



できあがりに牛乳を加えてよく混ぜる。

レンジ+ヒーター加熱

材料がかぶるくらいの煮汁で材料が煮汁から出ていると焦げつきの原因に。



追加加熱するときは

自動メニュー/時間 つまみのランプが点滅中に追加時間を合わせて

あたため・スタート キーを押します。

ランプが消えたときは、

レンジ 300Wで

様子を見ながら加熱してください。



肉じゃが

使用キー	自動メニュー 「4 煮こみ料理」
付属品と 加熱時間の目安	なし 約60分

材料（4人分）

牛薄切り肉200g
じゃがいも中3個(450g)
たまねぎ中1個(200g)
にんじん中1/2本(100g)
酒大さじ1
砂糖大さじ2~3
しょうゆ大さじ4
だし汁2カップ

2人分もできます(▶下記参照)

1 具の下ごしらえをする

牛肉は適当な大きさに切る。
じゃがいもは、皮をむき
4~8つ切りにして、水につけ
アク抜きをする。
たまねぎは8つ切り、にんじん
は一口大に切る。

2 煮こむ

深めの耐熱容器に、1と①を
入れ小皿で落としぶた
(▶下記参照)をし、ふたをする。
庫内中央に置く。

●自動メニュー/時間



「4 煮こみ料理」

レンジ+ヒーター加熱

アドバイス

アクが気になるときは、煮こむ
前に肉をフライパンでいためて
おきましょう。また肉は表面に
出ないようにしましょう。

煮こみ料理のコツ

深めの耐熱容器を使う

容器は耐熱性が高く、ふきこぼれないように深め
で立ち上がりのまっすぐなものを使ってください。
煮こみ料理には別売品の「煮こみキャセロール」を
おすすめします。お買い上げの販売店までお申し
付けください。

品番：NE-AAC2

希望小売価格：2,100円(税込)
2004年10月現在



材料がかぶるくらいの煮汁で

材料が煮汁から出ていると焦げつくことがあります。

煮汁が少ないときは落としぶたを

煮汁が少ないときは必ず落としぶたをして、
材料が出ないようにします。
ただし金属製の落としぶたは避け、穴をあけた
硫酸紙(グラシン紙)、陶器製の小皿などを uses。

分量を変更するときは水の割合が変わります


メニュー名	作る分量	水の量	仕上がり
ビーフ カレー	2人分	3カップ	標準
肉じゃが	2人分	2カップ	弱

煮こみ
もの

自動メニュー
4

蒸しもの

下準備



給水タンクに
水を入れる

満水まで水を入れる



茶わん蒸し

使用キー	自動メニュー 「5 茶わん蒸し」
付属品と 加熱時間の目安	 4わん 約45分 下段

材料（4わん分）

卵液
 卵M寸3個
 だし汁2 $\frac{1}{2}$ カップ
 薄口しょうゆ小さじ $\frac{3}{4}$
 塩小さじ $\frac{3}{4}$
 みりん小さじ1
 具
 鶏ささみ約40g
 塩少々
 酒大さじ $\frac{1}{2}$
 えび4尾
 （背わたを取り、尾を残して殻をむく）
 干しいたけ2枚
 （もどして半分に切り、下味をつける）
 かまぼこ4枚
 ぎんなん（缶詰）12個

スチーム+ヒーター加熱

- 1 給水タンクに水を入れる
- 2 ささみに下味をつけ
卵液を作る
ささみの筋を取り4つに切る。
塩と酒をかける。
卵液の材料を混ぜ合わせて
こし器でこす。
火通りが悪い具は下調理を
火の通りにくい具は、
あらかじめ加熱しておき
ましょう。
- 3 器に入れて、必ず共ぶたを
する
ささみとその他の具を器に
入れ、卵液を8分目まで注ぎ、
共ぶたをする。

必ず、共ぶたを使う
アルミホイル・ラップは
使用しないでください。



共ぶた

4 蒸す（4わんの場合）

器を角皿にのせ、下段に入れる。
（容器の置きかた ▶55ページ）

●自動メニュー/時間



「5 茶わん蒸し」

つまみを回して
表示を「5 4碗」
に合わせる。



加熱終了後、庫内から出し、
共ぶたをしたまま約5分蒸らす。

一度に1～4わんまでできます
3わんのときは「5 3碗」
2わんのときは「5 2碗」
1わんのときは「5 1碗」
に表示を合わせる。

追加热するとき

[自動メニュー/時間] つまみのランプが
点滅中に追加時間を合わせて
[あたため・スタート] キーを押します。
ランプが消えたときは
「オープン」160 予熱なしで、
様子を見ながら加熱してください。



- ・だし汁は塩加減に注意
インスタントのだしには塩味が
含まれています。塩加減によって固まり具合が違う
ことがあるので注意が必要です。
- ・卵：だし汁＝1：3～4に
卵液が薄すぎると、固まりにくくなります。

- ・室温状態で加熱する
卵液が室温（約25℃）と違うときには仕上がり調節を。
液温が低いとき（約10℃）＜強＞
高いとき（約40℃）＜弱＞

小田巻き蒸し

スチーム+ヒーター加熱




材料 (4わん分)

卵液
 卵 M寸2個
 だし汁 1¹/₂カップ
 塩 小さじ¹/₂
 薄口しょうゆ 小さじ¹/₂
 みりん 小さじ1

具
 うどん 160g
 薄口しょうゆ 小さじ1
 鶏ささみ 40g
 干しいたけ (もどしておく) ... 2枚
 鳴門 (またはかまぼこ) 4枚
 ぎんなん (缶詰でもよい) 8個
 ほうれん草 (ゆでたもの) 40g

- 1 給水タンクに水を入れる
- 2 うどんに味つけし、卵液を作る
うどんにさっと熱湯を通し、薄口しょうゆをかける。茶わん蒸しと同じ要領で卵液を作る。

- 3 器に具を入れて、共ぶたをする
ゆでたほうれん草、鶏ささみ、しいたけ、鳴門、ぎんなんと2のうどんを器に入れ、卵液を8分目まで注ぎ、共ぶたをする。
- 4 蒸す (4わんの場合)
器を角皿にのせ、下段に入れる。




「5 茶わん蒸し」

つまみを回して表示を「5 4碗」に合わせる。


自動メニュー「5 茶わん蒸し」、「10 手づくり豆腐」(▶70ページ)の容器について
極端に大きな器や小さな器は避けてください。

容器の置きかた


1わんのとき




2わんのとき



3わんのとき



4わんのとき



あさりの酒蒸し

レンジ+スチーム加熱



材料

あさり 300g
 (塩水につけ砂出ししておく)
 ① バター 大さじ1
 白ワイン 大さじ2
 にんにく 少々
 あさつき 少々

3 加熱する

ふたなしで庫内中央に置く。



300Wスチーム

使用キー

レンジ
出力切替

付属品と
加熱時間の目安

なし
約7~9分

- 1 給水タンクに水を入れる
- 2 材料を混ぜる
あさりと①を深めの耐熱皿に入れる。

追加熱するときには

自動メニュー/時間 つまみのランプが点滅中に追加時間を合わせて
あたため・スタート キーを押します。
様子を見ながら加熱してください。

焼きもの



マカロニグラタン

使用キー	自動メニュー 「6 グラタン」
付属品と 加熱時間の目安	 約24分 上段

材料 (4人分)

マカロニ	80g
えび	8尾(100g) (尾・背わたを取り除き半分に切る)
サラダ油	少々
塩、こしょう	各少々
ホワイトソース(▶57ページ)	
	3カップ
ナチュラルチーズ(細かく刻む)	
	80g
鶏もも肉(1cmの角切り)	
	1/2枚(100g)
マッシュルーム (缶詰/薄切り)	40g
たまねぎ(薄切り)	中1/2個
白ワイン	大さじ2
バター	大さじ1
塩、こしょう	各少々

お願い

グラタン皿の形状によっては、
角皿のフッ素コートに傷がつく
恐れがあります。
角皿にアルミホイルなどを
敷いてください。

1 下ごしらえをする

深めの耐熱容器に①を入れ、
ふたをして庫内中央に置く。

レンジ
出力切換 1度
押す 約6~7分
600W



マカロニをゆでる

マカロニをゆでてざるにあげ、
水けをきってサラダ油と塩、
こしょうをふっておきましょう。

2 具をあえる


ホワイトソースを作り、
マカロニと1をホワイトソース
の1/2量であえる。

4等分して皿に入れ、えびを
のせてから残りのソースと
チーズを上にかける。

3 焼く

角皿にのせ上段に入れる。

自動メニュー/時間
「6 グラタン」



ヒーター加熱

手動のときは

「オープン」220 予熱なしで
約22~27分

焼き足りないときは

自動メニュー/時間 つまみのランプが
点滅中に追加時間を合わせて
「あたため・スタート」キーを押します。
ランプが消えたときは
「グリル」予熱なしで、
様子を見ながら焼いてください。

冷凍グラタン(オープン用)は
「6 グラタン」では調理できません。



2皿(1皿200g)
1 角皿にのせて上段に入れる。
2 「オープン」230 予熱なし
で約25~30分焼く。

じゃがいものグラタン

ヒーター加熱



材料（4人分）

具

じゃがいも大2個(400g)
 ① 塩、こしょう各少々
 バター大さじ1
 たまねぎ(薄切り)
中¹/₂個(100g)
 バター大さじ²/₃
 ベーコン(1cm幅に切る)3枚

ソース

ホワイトソース(▶下記参照)
3カップ
 ナチュラルチーズ(細かく刻む)
100g

ベーコンの代わりに、かに(缶詰)やえびを使ってもよいでしょう。

使用キー

自動メニュー
「6 グラタン」

付属品と
加熱時間の目安



約24分

1 じゃがいもをゆでる

じゃがいもを耐熱性の平皿にのせ、ラップでおおい庫内中央に置く。

●自動メニュー/時間



「3 ゆで野菜(根菜)」

手動のときは

レンジ 600Wで約8分

じゃがいもの皮をむいて
いちょう切りにし、①を混ぜる。

2 たまねぎを加熱する

たまねぎを耐熱容器に入れ
バターをのせ、ふたなしで
加熱する。

レンジ
出力切換
600W

1度
押す
約5分30秒
6分30秒



3 具をあえる

1、2とベーコンをホワイト
ソースの¹/₃量であえ、
グラタン皿に入れ、残りの
ホワイトソースとチーズを
かける。

4 焼く

角皿にのせ上段に入れる。

●自動メニュー/時間



「6 グラタン」

アドバイス

- ・具が冷めたときは、レンジ 600Wであたためてから焼きましょう。
- ・仕上がりが 強 で濃く、弱 で薄く焼き上がります。
- ・一度に1～4皿まで焼けます。
- ・大皿に4人分の材料を入れても焼けます。

ホワイトソース

レンジ加熱



使用キー

レンジ
出力切換

付属品と
加熱時間の目安

なし

約8分～9分30秒

材料（3カップ：グラタン4皿分）

薄力粉50g
 バター50g
 牛乳3カップ
 塩、こしょう少々

1 バターを溶かす

深めの耐熱容器にバターと
薄力粉を入れ、ふたなしで
庫内中央に置く。

レンジ
出力切換
600W

1度
押す
約1分～
1分30秒



2 牛乳を加えて加熱する

1を泡立て器でよく混ぜなが
ら、牛乳を少しずつ加え、
ふたなしで、庫内中央に
置く。

レンジ
出力切換
600W

1度
押す
約7～8分



途中で2～3回よくかき混ぜる。
塩、こしょうで味を調える。

材料	分量	1カップ分	2カップ分
薄力粉		15g	30g
バター		15g	30g
牛乳(カップ)		1	2
塩、こしょう		少々	少々
バターを溶かす レンジ 600W		約40秒	約1分
牛乳を加えて レンジ 600W		約5分	約7分

焼きもの

自動メニュー⑥

白身魚のホイル焼き

ヒーター加熱



材料（4人分）

白身魚（1切れ70～80g）...4切れ
 ① 塩少々
 レモン汁少々
 白ワイン大さじ2
 たまねぎ（薄切り）中 $1\frac{1}{2}$ 個

大正えび4尾
 生しいたけ中4枚
 （適当な大きさに切る）
 バター少々
 アルミホイル（25cm角）4枚

1 魚に下味をつける


魚に①をかけ、しばらくおく。
 大正えびは、殻をむき背わたを取る。

2 ホイルに包む

アルミホイルにたまねぎを置き、魚・えび・しいたけ・バターをのせて包む。

3 焼く

2を角皿にのせ、下段に入れる。



焼き足りないときは

自動メニュー/時間 つまみのランプが点滅中に追加時間を合わせて
 あたため・スタート キーを押します。
 様子を見ながら加熱してください。

使用キー	オープン グリル 230
予熱	なし
付属品と 加熱時間の目安	下段 約24～29分

鶏肉のみそ風味ホイル焼き

ヒーター加熱



材料（4人分）

鶏もも肉2枚（400g）
 ① 酒大さじ1
 しょうゆ大さじ1
 おろししょうが大さじ1
 えのき（根元を切る）80g
 しめじ（適当な大きさにほぐす） ...100g
 生しいたけ（石づきを取る） ...4枚

たれ

② 合わせみそ大さじ $1\frac{1}{3}$
 赤みそ大さじ $1\frac{1}{3}$
 砂糖大さじ1
 みりん大さじ $1\frac{1}{2}$
 アルミホイル（25cm角）4枚
 添えもの
 レモン、エンダイブ適量

1 鶏肉を下ごしらえする


鶏肉をひと口大のそぎ切りにし、①に約10分つけこむ。

2 ホイルに包む

アルミホイルに1を4等分して置き、えのき、しめじ、生しいたけをのせ、②をかけて包む。

3 焼く

2を角皿にのせ、下段に入れる。



アドバイス

アルミホイルで包むとき、食品から出る蒸気が逃げないようにしっかり口を閉じるとしっとり仕上がります。

使用キー	オープン グリル 230
予熱	なし
付属品と 加熱時間の目安	下段 約24～29分



ハンバーグステーキ

使用キー	 230
予熱	あり(約16分30秒)
付属品と加熱時間の目安	 約13～20分 上段

材料(4人分)

- ① 牛ひき肉280g
豚ひき肉120g
(牛肉：豚肉 = 7：3)
パン粉 $1\frac{1}{2}$ カップ
牛乳大さじ4
塩小さじ $1\frac{1}{2}$ 強
こしょう、ナツメグ各少々
たまねぎ中1個(200g)
(みじん切り)
バター大さじ1
サラダ油適量
添えもの
しめじ、にんじん、かぶ、...適量
セロリなど(いためる)

アドバイス

牛肉と豚肉は、7：3の割合がおいしさのコツです。

1 下ごしらえをする

フライパンにバターを熱し、たまねぎをきつね色になるまでいため、冷ましておく。



いためたたまねぎは、冷めてから肉と混ぜます。熱いと肉の脂が溶け出して、ふんわり焼けません。

2 材料を混ぜる

①を混ぜ合わせる。
1のたまねぎ、パン粉、牛乳、塩、こしょう、ナツメグを加え、ねばりが出るまでよく混ぜ、4等分する。

3 オープンを予熱する

予熱時間約16分30秒



4 形を整える

手にサラダ油をぬり、両手でキャッチボールするように生地をたたいて空気を抜く。中央はくぼませず、約2cmの厚さの小判形にまとめる。

ヒーター加熱

5 焼く

角皿に4を並べ、上段に入れる。



焼き足りないときは

自動メニュー/時間 つまみのランプが点滅中に追加時間を合わせて
あたため・スタート キーを押します。
様子を見ながら加熱してください。



ヘルシーフライ(とんかつ)

使用キー	オープン グリル 230
予熱	あり(約16分30秒)
付属品と 加熱時間の目安	約15～20分 上段

材料(4人分)

豚ヒレ肉12枚(400g)
(ひと口かつ用)
塩、こしょう各少々
① パン粉50g
サラダ油大さじ2
薄力粉適量
溶き卵適量
添えもの
キャベツ、サラダ菜など適量

1 衣を作る

直径20cm程度の耐熱皿に
①のパン粉を広げサラダ油を
かけ、混ぜる。
ふたなしで庫内中央に置く。

1度
押し 約3～4分
600W
途中で2～3回取り出して混ぜ
濃いめに色づくまで加熱。



2 オープンを予熱する

予熱時間約16分30秒

1度
押し 230 予熱

3 衣をつけ、焼く

肉に塩、こしょうをし、
薄力粉、溶き卵、1の順に
衣をつけ角皿にのせる。
予熱完了後、上段に入れる。

予熱
完了後 約15～20分

焼き足りないときは

自動メニュー/時間 つまみのランプが
点滅中に追加時間を合わせて
あたため・スタート キーを押します。
様子を見ながら加熱してください。

アドバイス

- ・パン粉は皿の形状によりできが変わるため、様子を見ながら加熱してください。
- ・豚薄切り肉に、にんじん・さやいんげん・プロセスチーズなどを巻いて衣をつけ同様に焼いてもよいでしょう。



ぶりの照り焼き

ヒーター加熱



使用キー	オープン グリル
予熱	あり(約5分)
付属品と 加熱時間の目安	約10～ 15分 上段

材料(4人分)

ぶり(1切れ約100g)4切れ
たれ
しょうゆ大さじ4
みりん大さじ2

酒大さじ1
砂糖小さじ2
飾り切り大根(添えもの).....適量

1 魚をたれにつける

ぶりは皮と身の間の脂の多い部分に竹串で穴をあけ、たれに約30分つけ込む。ときどき上下を返す。


2 予熱する

予熱時間約5分



3 焼く

予熱完了後、
1を皮を上にして角皿にのせ、
上段に入れる。



アドバイス

照りを濃くしたいときは、
たれを少し煮詰め、焼き上がった
魚にぬりましょう。

さばの塩焼き

ヒーター加熱



使用キー	オープン グリル
予熱	なし
付属品と 加熱時間の目安	約15～ 18分 上段

材料(4人分)

さば(1切れ約100g)4切れ
塩少々


添えもの
飾り切りきゅうり、適量
しそ、はじかみしょうが

1 さばに塩をする

さばに塩をふり約30分おく。

2 焼く

1を皮を上にして角皿にのせ、
上段に入れる。



アドバイス

脂肪ののり、塩加減で焦げかた
が変わるため、様子を見ながら
焼いてください。脂肪の少ない
魚の場合、焦げ色がつきにくく
なります。



鶏の照り焼き

使用キー	オープン グリル 230
予熱	あり(約16分30秒)
付属品と 加熱時間の目安	約12～ 18分 上段

材料(4人分)

鶏もも肉(1枚200g)4枚
たれ
しょうゆ大さじ4
みりん、サラダ油各大さじ2
ししとう(添えもの)適量

骨つきもも肉の焼きかた
鶏もも肉(骨つき1本200g)4本は、関節から下の足の骨を取り、火通りをよくするために、骨にそって根元まで肉を切り開く。鶏の照り焼きと同じ要領で加熱する。

1 下ごしらえをする

肉の厚い部分に切り目を入れ、平らにする。皮を上にしてフォークでところどころに穴をあける。(皮がはじけたり、縮むのを防ぎ、味のしみ込みをよくするため)




2 たれにつけ込む

たれと一緒に鶏肉をビニール袋に入れ、約30分つけ込む。(長時間つけすぎると焦げるのでご注意ください)

3 オープンを予熱する

予熱時間約16分30秒



4 焼く

2を袋から取り出し、皮を上にして角皿に並べる。上段に入れる。



焼き足りないときは

自動メニュー/時間 つまみのランプが点滅中に追加時間を合わせて
あたため・スタート キーを押します。
ランプが消えたときは
「グリル」予熱なしで、
様子を見ながら焼いてください。

アドバイス

つけ込みはおいしさの決め手

材料全体が浸るようにします。つけ込みすぎると焦げやすくなるため目安時間を守ってください。また市販のたれを使っても良いでしょう。

鶏手羽元の香味焼き



使用キー	オープン グリル 230
予熱	あり(約16分30秒)
付属品と 加熱時間の目安	約15～ 25分 上段

材料(4人分)

鶏手羽元12本
たれ
しょうゆ1/2カップ
ごま油大さじ1
砂糖大さじ3
青ねぎ(みじん切り)大さじ1
しょうが(みじん切り) ...大さじ1
豆板醤小さじ2
添えもの
白髪ねぎ、チャービル、適量
パプリカ(みじん切り)など

1 下ごしらえする


手羽元は味のしみ込みがよいようにフォークなどでつついておく。

2 たれにつけ込む

容器にたれを合わせ、1を約1時間つけ込む。


3 オープンを予熱する

予熱時間約16分30秒



4 焼く

2を角皿に並べ、上段に入れる。



焼き足りないときは

自動メニュー/時間 つまみのランプが点滅中に追加時間を合わせて
あたため・スタート キーを押します。
ランプが消えたときは、
「オープン」230 予熱なしで
様子を見ながら加熱してください。

スペアリブ



使用キー	オープン グリル 230
予熱	あり(約16分30秒)
付属品と 加熱時間の目安	約17～ 22分 上段

材料


豚肉 スペアリブ約900g
(長さ約10cmのもの12本)
たれ
しょうゆ大さじ4
赤ワイン大さじ4
トマトケチャップ大さじ2
ウスターソース大さじ4
サラダ油大さじ2
にんにく(すりおろし)1片
練りがらし小さじ1
ナツメグ、こしょう ...各少々
添えもの
レモン、アスパラガスなど適量

1 肉をたれにつけ込む

たれと一緒にスペアリブをビニール袋に入れ、約2時間つけ込む。


2 オープンを予熱する

予熱時間約16分30秒



3 焼く

1を袋から取り出して角皿に並べ、上段に入れる。




焼きもの

ごはんもの

山菜おこわと赤飯の下準備

給水タンクに水を入れる



炊飯(白ごはん)

使用キー	レンジ 出力切替
付属品と 加熱時間の目安	なし 約18～20分

	精白米	水の量 ml
分量	0.09L (0.5合)	120ml
	0.18L (1合)	210ml

レンジ加熱

季節やお米の種類によって炊きあがりが変わります。加熱の後半(追い炊き)に容器のふたがあがることがありますが、できればには問題ありません。

1 米を洗う

米はよく洗ってざるにあげる。水けを切って容器に入れる。

容器は別売品のレンジ専用容器
サッと1品パックをお使いください。




品番：NE-PY1(2個セット)
希望小売価格：1,050円(税込)
2004年10月現在
お買い上げの販売店まで
お申し付けください。

2 水につけておく

分量の水を入れてふたをし、
30分以上つけておく。

0.09L(0.5合)のときは、
この線まで入れる。



0.18L(1合)のときは、
この線まで入れる。
水位線は目安です。
米の質などにより水の量は
多少変わることがあります。
加減してください。

3 炊く

ふたをして庫内中央に置く。

0.18L(1合)のとき

レンジ 1度 押し 約3分10秒
600W

レンジ 3度 押し 約15～17分
100W



加熱後、約5分蒸らす。

追加加熱するときは

自動メニュー/時間 つまみのランプが
点滅中に追加時間を合わせて
あたため・スタート キーを押します。
ランプが消えたときは
レンジ 100Wで
様子を見ながら加熱してください。

0.36L(2合)炊くときは

サッと1品パックを2個使用し、
0.18L(1合)ずつ入れて炊きます。



白ごはんの加熱時間一覧表

	600W	100W
0.09L (0.5合)	約2分10秒	約15～17分
0.36L (2合)	約6分	約15～17分

山菜おこわ



使用キー	レンジ 出力切換
付属品と 加熱時間の目安	なし 約17～20分

材料（4人分）

もち米0.36L（2合）
 だし汁1¹/₂カップ
 塩少々
 ① 薄口しょうゆ小さじ2
 酒大さじ1
 山菜（水煮したもの）.....50g
 しめじ（ほぐしておく）.....30g

サッと1品パックは使えません。

1 もち米をだし汁につける
 もち米は洗ってざるにあげ水けを切る。深めの耐熱容器に入れ、分量のだし汁に1時間以上つけておく。

2 具・調味料を加える

1に、水けを切った山菜としめじと①を加える。

3 炊く

ふたなしで庫内中央に置く。

レンジ出力切換 1度 押す 約7～8分
 600W

加熱終了後、ピピッとブザーが鳴ったら、庫内から取り出し、素早く混ぜる。
 表面を平らにならして、再び庫内中央に置く。

レンジ出力切換 5度 押す 約10～12分
 300Wスチーム

4 ふきんをかけて蒸らす
 炊きあがったら軽く混ぜ、乾いたふきんをかけて約5分蒸らす。

追加熱するとき

自動メニュー/時間 つまみのランプが点滅中に追加時間を合わせて
 あたため・スタート キーを押します。
 ランプが消えたときは
 レンジ 「300Wスチーム」で様子を見ながら加熱してください。

赤飯



使用キー	レンジ 出力切換
付属品と 加熱時間の目安	なし 約17～20分

材料（4人分）

もち米0.36L（2合）
 あずき40g
 あずきのゆで汁1¹/₂カップ
 ごま塩少々

サッと1品パックは使えません。

1 あずきをゆでる

あずきをたっぷりの水とともになべに入れ、火にかける。煮立ったらゆで汁を捨てる。再び約5カップの水でゆでる。煮立ったら弱火にして皮が破れないようにゆでる。煮えたらざるにあげ、あずきとゆで汁に分ける。

2 もち米をゆで汁につける

もち米を洗い、深めの耐熱容器に入れ、あずきのゆで汁1¹/₂カップを加え約1時間つけておく。

3 ゆでたあずきを加えて炊く

2にゆでたあずきを加えて混ぜ、ふたなしで庫内中央に置く。

レンジ出力切換 1度 押す 約7～8分
 600W

レンジ+スチーム加熱

加熱終了後、ピピッとブザーが鳴ったら、庫内から取り出し、素早く混ぜる。
 表面を平らにならして、再び庫内中央に置く。

レンジ出力切換 5度 押す 約10～12分
 300Wスチーム

4 ふきんをかけて蒸らす
 炊きあがったら軽く混ぜ、乾いたふきんをかけて約5分蒸らし、ごま塩をふる。

市販の赤飯用の水煮あずきを用いて炊くこともできます。

その他のおかず



キャベツの和風マヨネーズあえ

使用キー	自動メニュー 「2 ゆで野菜(葉果菜)」
付属品と 加熱時間の目安	なし 約1分30秒

材料(2人分)

キャベツ(3cmの角切り)...100g
 たまねぎ(薄切り).....30g
 薄切りハム.....20g
 (適当な大きさに切る)
 ごまマヨネーズ
 すりごま(白).....大さじ1
 マヨネーズ.....大さじ1
 薄口しょうゆ.....大さじ1/2

1 野菜をゆでる

キャベツとたまねぎは、一緒にラップで包み耐熱性の平皿にのせ、庫内中央に置く。

●自動メニュー/時間



「2 ゆで野菜(葉果菜)」



手動のときは

レンジ 600Wで約1分30秒

2 あえる

ゆでた野菜と薄切りハムを合わせ、ごまマヨネーズであえる。

レンジ加熱

追加熱するときには

自動メニュー/時間 つまみのランプが点滅中に追加時間を合わせて
 あたため・スタート キーを押します。
 ランプが消えたときは、
 レンジ 600Wで様子を見ながら加熱してください。

卵とじ



使用キー	レンジ 出力切換
付属品と 加熱時間の目安	なし 約3分50秒~6分10秒

材料(1人分)

卵.....M寸1個
 鶏もも肉(1cm角に切る)...30g
 たまねぎ(薄切り).....30g
 だし汁.....大さじ2
 しょうゆ.....小さじ1
 みりん.....小さじ1
 酒.....小さじ1
 砂糖.....小さじ1/3

1 下ごしらえをする

耐熱容器に、鶏肉、たまねぎ、
 ①を入れて、
 ラップでゆったりおおい、
 庫内中央に置く。



1度
押す

600W 約1分~1分30秒

2 卵を加えて加熱する

1に溶きほぐした卵を加えて軽く混ぜる。ふたなしで庫内中央に置く。

レンジ加熱

レンジ出力切換 2度押す 約50秒~1分10秒
 300W
 レンジ出力切換 2度押す 約2分~3分30秒
 150W



具を変えてアレンジ!
 きのこの卵とじ

しいたけ・えのき・しめじ
 (合わせて50g)と、たまねぎ
 の薄切り10gを入れて
 卵とじと同様に加熱する。



かぼちゃの煮もの



使用キー	レンジ 出力切換
付属品と 加熱時間の目安	なし 約17分

材料 (2人分)

かぼちゃ 300g
(4cmのくし形にする)

① 砂糖 大さじ2
薄口しょうゆ 大さじ2
みりん 大さじ1
水 160ml

レンジ加熱

1 煮る

深めの耐熱容器に、かぼちゃの皮を上にして入れて①を加える。ラップまたはふたをして、庫内中央に置く。

レンジ 1度 押す 約7分
出力切換 600W

レンジ 2度 押す 約10分
出力切換 150W



さばのみそ煮



使用キー	レンジ 出力切換
付属品と 加熱時間の目安	なし 約23～27分

材料 (4人分)

さば 4切れ(約400g)
酒 大さじ4
みそ 大さじ5
① みりん 大さじ2
砂糖 大さじ2
しょうゆ 大さじ1

レンジ加熱

1 煮る

深めの耐熱容器に、重ならないように、さばを並べて①を入れる。硫酸紙(グラシン紙)で落としふたをし、ふたをして庫内中央に置く。

レンジ 2度 押す 約10～12分
出力切換 300W

レンジ 2度 押す 約13～15分
出力切換 150W



チキンのトマト煮



使用キー	レンジ 出力切換
付属品と 加熱時間の目安	なし 約8～12分

材料 (2人分)

鶏もも肉(一口大の薄いそぎ切り) 1枚(200g)
① 白ワイン 大さじ1/2
塩、こしょう 各少々
② たまねぎ(みじん切り)...大さじ2
にんにく(みじん切り)...小さじ1
オリーブ油 大さじ2

③ ピーマン(輪切り) 2個(60g)
ローリエ 1枚
トマトの水煮 220g
顆粒スープの素 少々
塩、こしょう 各少々

1 鶏肉に下味をつける

鶏肉に①をふり、下味をつけておく。

2 たまねぎを加熱する

深めの耐熱容器に②を入れ、ふたをして庫内中央に置く。

レンジ 1度 押す 約40～50秒
出力切換 600W

3 材料を混ぜ加熱する

2の加熱が終わったら、1の鶏肉と③を加えてよく混ぜふたをする。

レンジ 1度 押す 約7～11分
出力切換 600W

好みで、塩、こしょう、バジル、オレガノで味を調べてもよいでしょう。



その他の
おかず

自動メニュー②

えびチリソース

レンジ加熱



使用キー	レンジ 出力切換
付属品と 加熱時間の目安	なし 約3～5分

材料（4人分）

えび(殻付き)
.....16尾(約250～300g)

① 酒小さじ1
塩少々
片栗粉大さじ1
サラダ油大さじ1

②

ねぎ(みじん切り)1本
しょうが(みじん切り).....大さじ1
にんにく(みじん切り).....適量
トマトケチャップ大さじ6
酒大さじ3
豆腐(はんげ)小さじ1/2
豆板醤小さじ1/2
砂糖小さじ1
塩少々

②は市販の中華合わせ調味料に代えてもよいでしょう。

1 えびを下ごしらえする

えびは洗って尾一節を残して殻をむいたあと、背わたを抜く。水けをふいておく。

2 えびに下味をつける

耐熱皿に1のえびを入れ、①を加えて手でよくもみ込んで味をなじませる。片栗粉をまぶし、サラダ油をからませる。

3 材料を混ぜ加熱する

②を2のえびにかけ、全体をよく混ぜ合わせる。えびの尾が周囲を向くように並べ、ラップまたはふたをして庫内中央に置く。

レンジ
出力切換 1度 押す 約3～5分
600W

熱いうちに全体を混ぜ合わせる。

田作り



使用キー	レンジ 出力切換
付属品と 加熱時間の目安	なし 約3分30秒～4分

材料

ごまめ30g
砂糖大さじ1
① しょうゆ大さじ1 1/2
みりん小さじ1

1 ごまめを加熱する

ごまめを直径20cmくらいの耐熱皿に広げる。ふたなしで庫内中央に置く。

レンジ
出力切換 1度 押す 約1分～1分30秒
600W

途中で取り出して混ぜる。

2 調味料を加熱する

別の大きめの耐熱容器に①を入れる。ふたなしで庫内中央に置く。

レンジ
出力切換 1度 押す 約1分～1分20秒
600W

1のごまめを加え、再びふたなしで、庫内中央に置く。

レンジ
出力切換 1度 押す 約1分
600W

即席漬け



使用キー	レンジ 出力切換
付属品と 加熱時間の目安	なし 約2～4分

材料

キャベツ、きゅうり、にんじん
.....合わせて200g

漬け汁

① 赤とうがらし(輪切り)1本
だし昆布(せん切り).....適量
塩、しょうゆ各少々

1 野菜を下ごしらえする

それぞれ食べやすい大きさに切る。

2 材料を加熱する

1と①を耐熱容器に入れ、ラップまたはふたをして庫内中央に置く。

レンジ
出力切換 1度 押す 約2～4分
600W

しんなりするまで加熱する。あら熱がとれたら冷蔵庫で冷やす。



アイデアクッキング

必見！電子レンジの便利わざ

レンジ加熱

使用キー

レンジ
出力切換

付属品

なし

いちごジャム

レンジ加熱

使用キー

レンジ
出力切換

付属品と
加熱時間の目安

なし
約14分

材料

いちご(へたをとる)300g
 砂糖150g
 ① レモン汁小さじ2
 サラダ油1~2滴

1 下ごしらえをする

いちごを深めの耐熱容器に入れ、
①を全体にふりかける。

2 加熱する

ふたなしで庫内中央に置く。

レンジ 1度 押す 約14分
 600W

途中で2~3回かき混ぜる。

追加加熱するときは

自動メニュー/時間 つまみのランプが
点滅中に追加時間を合わせて
あたため・スタート キーを押します。
様子を見ながら加熱してください。

アドバイス

- レモン汁は固まりやすくするために、サラダ油はふきこぼれにくくするために加えます。
- ホイップした生クリームと軽く混ぜれば、いちごクリームに。ロールケーキなどのクリームにぴったりです。



豆腐の水切り

揚げものや、いためものに
使いたいときに。
皿にのせて、ふたなしで庫内中央
に置く。1丁(約300g)につき
レンジ 300Wで約4~5分加熱。
ふきんで水けをふき取る。



にんにくの臭み抜き

刺激臭が消えて使いやすく。
薄皮をつけたままラップに包み
庫内中央に置く。1片につき、
レンジ 300Wで約20秒加熱。
にんにくの大きさによって、様子
を見ながら加熱してください。



アイスクリームを 食べやすく

カチカチに凍ったアイスクリーム
(約200~500ml)は、
ふたを取り、庫内中央に置く。
温度/仕上がり キーで
-10 または -5 に合わせ
あたため・スタート キーを押す。
スプーンが入る状態にします。



バター・チョコを溶かす

バター

耐熱容器に入れ、ラップをして
庫内中央に置く。50gにつき
レンジ 600Wで約30~50秒
加熱。

バターの固さに合わせて様子
を見ながら加熱を。
サンドイッチ用のからしバター
は加熱時間を控えめに。

チョコレート

耐熱容器に板チョコ50gを
割って入れ、牛乳大さじ1を加え
て、ふたなしで庫内中央に置く。
レンジ 300Wで約1分加熱。
固さは牛乳の量で調節を。



干しいたけをもどす


水でもどすより、早くふっくらに。
干しいたけを容器に入れ、
ひたひたの水を加えてふたなしで
庫内中央に置く。
レンジ 600Wで様子を見ながら
約20~30秒加熱。
もどし汁はだし汁に。

その
他の
おかず

ヘルシー 豆メニュー

下準備

給水タンクに水を入れる



満水まで
水を入れる

器のままで食べる、
やわらかくてなめらかな豆腐です。
スプーンですくってお召し上がりください。



手づくり豆腐

使用キー

自動メニュー
「10 手づくり豆腐」

付属品と
加熱時間の目安



4わん
約38分
下段

材料（4わん分）

豆乳液

豆乳 / 成分無調整

（豆腐が作れるもの） 500ml
にがり

市販されているにがりは種類によって使用する量が異なります。
にがりに表示されている分量
（豆乳とにがりの割合）に従ってください。

耐熱容器（直径約8cm） 4個
茶わん蒸し容器やマグカップ、湯のみなど、陶器や耐熱ガラス容器がおすすめです。

スチーム+ヒーター加熱

- 1 給水タンクに水を入れる
- 2 豆乳ににがりを加える
冷蔵庫で冷えた状態の豆乳に
にがりを加えてゆっくりと
かき混ぜる。
- 3 器に入れる
耐熱容器に2の豆乳液を均等に
分け入れ、1わんずつ
アルミホイルをかぶせる。
- 4 蒸す（4わんの場合）
器を角皿にのせ、下段に入れる。
（容器の置きかた ▶ 55ページ）

自動メニュー/時間



「10 手づくり豆腐」

つまみを回して
表示を
「10 4碗」に
合わせる。



加熱後、庫内から出し、
約5分蒸らす。

一度に1～4わんまでできます
3わんのときは「10 3碗」
2わんのときは「10 2碗」
1わんのときは「10 1碗」
に表示を合わせる。

追加熱するとき

自動メニュー/時間 つまみのランプが
点滅中に追加時間を合わせて
あたため・スタート キーを押します。
ランプが消えたときは
「オープン」160 予熱なしで、
様子を見ながら加熱してください。

お願い

にがりの種類などによって
できあがりが変わること
があります。

にがりは入れ過ぎても少なくとも
固まらなかったり、
分離したりすることがあります。
分量は正確にはかってください。

手づくり豆腐アレンジ (4わん分)

手づくり豆腐と同分量の豆乳液を使い、同様に加熱します。

梅豆腐 (梅だれ)

梅干し2~3個の種を除き、包丁で細くなるまでたたく。
みりん小さじ1としょうゆ少量を入れてよく混ぜる。
たれをできあがった豆腐にかけ、青じそのみじん切りを添える。

抹茶 豆腐

抹茶小さじ2をお湯大さじ2で溶き、豆乳液と合わせて混ぜる。
できあがった豆腐を冷やして黒みつをかける。

アドバイス

- ・共ぶたを使うと、すだつことがあります。アルミホイルをお使いください。
- ・当社製ジューサーミキサー(MJ-M3)で作った豆乳もお使いいただけます。
- ・冷やしてもおいしくいただけます。ねぎ、ゆず、しょうが、しそなど好きな薬味を盛りつけたり、あんかけにしても良いでしょう。しょうゆめんつゆをかけてもおいしくいただけます。

おから炒り煮

レンジ加熱



材料 (4人分)

おから	200g
こんにゃく	¹ / ₄ 丁 (塩もみして洗い、細切り)
にんじん(細切り)	30g
ごぼう(さがき)	30g
干しいたけ	2枚 (もどして細切り)
サラダ油	大さじ1
砂糖	大さじ2
薄口しょうゆ	大さじ2
みりん	大さじ3
だし汁	² / ₃ カップ (しいたけのもどし汁に水を加えたもの)
青ねぎ(小口切り)	2本

追加加熱するときは

自動メニュー/時間 つまみのランプが点滅中に追加時間を合わせて
あたため・スタート キーを押します。
ランプが消えたときは、
レンジ 600Wで様子を見ながら加熱してください。

使用キー	自動メニュー 「11 おから炒り煮」
付属品と 加熱時間の目安	なし 約15分


1 材料を混ぜる

深めの耐熱容器に①を入れ、
サラダ油をかけてよく混ぜる。
おからと調味料、だし汁を
加えてさらに混ぜる。

2 加熱する

1をふたなしで庫内中央に置く。

※自動メニュー/時間



「11 おから炒り煮」



途中、ピピッとブザーが
鳴ったら混ぜる。
混ぜたら表面を平らにならし、
あたため・スタート キーを押す。
(約5分ごとに2回鳴る)
加熱後、青ねぎを加えて
よく混ぜる。

お知らせ

ブザーが鳴っても混ぜないで
放置していると、約6~7分後
に取り消されます。
そのときは、レンジ 600Wで
様子を見ながら加熱してください。
(途中で1~2回混ぜる)

手動のときは

レンジ 600Wで約13~17分
途中で2回混ぜる。



枝豆

使用キー	自動メニュー 「12 枝豆」
付属品と 加熱時間の目安	なし 約4～8分

材料

枝豆 200～400g
 塩(塩もみ用)
 ・枝豆の1～2%が適量です。
 お好みに加減してください。

お願い

誤った使いかたをすると、赤外線センサーがうまく働かないため発煙・発火する恐れがあります。下記の項目に従って正しくお使いください。

- ・耐熱性の平皿にのせ、皿ごとラップをして加熱してください。
- ・陶器・ガラス・プラスチック製のふたは使えません。


レンジ加熱

- 1 枝豆を洗い、塩もみをするそのまま5～10分おく。
- 2 平皿にのせ、皿ごとラップする(できるだけ平らに広げる)



3 加熱する

2を庫内中央に置く。



・取り出すときは皿が熱くなっていますので、ふきんなどを使って気を付けて取り出してください。

- 4 加熱後、うちわなどで冷ます(色良く仕上げるために)

手動のときは

分量	出力	レンジ	600W
200g		約3～5分	
400g		約7～9分	

追加熱するとき

自動メニュー/時間 つまみのランプが点滅中に追加時間を合わせてあたため・スタート キーを押します。ランプが消えたときは、レンジ 600Wで様子を見ながら加熱してください。

アドバイス

- ・200～400g以外は自動ではできません。
- ・少量(100g以下)のときはレンジ 300Wで様子を見ながら加熱してください。
- ・深さのある容器ではできません。必ず、平皿にのせてください。
- ・季節や野菜の保存状態により、仕上がりが異なります。温度/仕上がり キーで調節してください。

五目豆



使用キー	自動メニュー 「13 煮豆」
付属品と 加熱時間の目安	なし 約210分

- 調味液に一晩つける
深めの耐熱容器に洗った大豆と④を入れ、一晩おく。
- 具の下ごしらえをする
にんじん、ごぼうは、大豆ぐらいの大きさに角切りにする。

レンジ加熱


材料

大豆	1カップ(150g)	昆布	10g
砂糖	80g	にんじん	50g
しょうゆ	大さじ2 1/2	ごぼう	50g
④ 塩	小さじ1 1/2	こんにゃく	1/4丁
水	4カップ	干しいたけ	2枚
重曹	小さじ1/6		

ごぼうは水にさらしてアクを抜く。昆布は、固くしばったふきんで両面をふいて汚れを取り、はさみで1cm角に切る。こんにゃくは1cm角に切り、塩もみして水で洗う。干しいたけはもどして1cmの角切りにする。

3 煮こむ

1に2の具を入れ硫酸紙(グラシン紙)の落としふたとふたをして庫内中央に置く。



手動のときは

- レンジ 600Wで約12分加熱後、
- レンジ 100Wで約180～240分

黒豆



使用キー	自動メニュー 「13 煮豆」
付属品と 加熱時間の目安	なし 約210分

材料

黒豆	1カップ(140g)
砂糖	100g
塩	小さじ1/4
④ 重曹	小さじ1/4
しょうゆ	大さじ1 1/2
水	4カップ

レンジ加熱

1 黒豆を洗う


黒豆を洗ってざるにあげ、水けを切っておく。

2 調味液に一晩つける

深めの耐熱容器に黒豆と④を入れ、一晩おく。
割れた豆は取り除く。

3 煮こむ

2に硫酸紙(グラシン紙)の落としふたとふたをして、庫内中央に置く。



4 一昼夜おく

2～3粒取り出し、指で軽くつぶれるようなら、落としふたをはずし、すぐにふたをしてそのまま一昼夜おく。
(しわを防ぎ、味をしみ込ませるため)

手動のときは

- レンジ 600Wで約12分加熱後、
- レンジ 100Wで約180～240分

アドバイス

- 黒豆はさびた釘とともに一晩つけ込み、煮こむとより黒く仕上がります。
- 金属製の落としふたは避け、硫酸紙(グラシン紙)を容器よりひと回り小さく切り、数か所に小さな穴をあけて用います。
- 容器は直径20cm以上、高さ10cm以上のものをお使いください。
(ふきこぼれを防ぐため)

お菓子・パン・ スナック・和菓子



いちごのショートケーキ(共立て)

使用キー	自動メニュー 「7 スポンジケーキ」
予熱	あり(約6分)
付属品と 加熱時間の目安	 約40分 下段

材料

(直径18cmの金属製丸型1個分)
スポンジケーキ生地

卵.....M寸3個(180g)

砂糖(ふるう).....90g

薄力粉(ふるう).....90g

① 牛乳.....小さじ2

バター.....15g

バニラエッセンス.....少々

(またはバニラオイル)

硫酸紙(グラシン紙).....1枚

ホイップクリーム

生クリーム.....1カップ

② 砂糖.....大さじ2~3

バニラエッセンス.....少々

シロップ

砂糖.....大さじ2

水.....大さじ4

(合わせて **レンジ** 600Wで

約20秒加熱)

ブランデー(◎と合わせる)

.....大さじ2


飾り

いちご(縦半分に切る).....6個

下準備

- ・ケーキ型の内側に薄く油をぬり、硫酸紙(グラシン紙)を敷く。
- ・薄力粉・砂糖はふるっておく。


給水タンクに水を入れる



3の目盛り以上
水を入れる

1 全卵に砂糖を加え、湯せんする

卵を溶きほぐし、分量の砂糖を加えて混ぜる。湯せんして砂糖を溶かし、指先があたたく感じる程度(約40)で取り出す。



2 泡立てる

泡立て器の先から落ちる泡で、文字が書けるくらいになるまで1をよく泡立てる。



ヒーター+スチーム加熱

コツ

ハンドミキサーの場合は、まず高速で泡立てる。文字が書け、しばらく残る程度になるまで泡立てたあと、さらに低速で約1~2分続け、泡を均一にする。

3 バターを溶かす

深めの耐熱容器に①を入れ、ラップまたはふたをして庫内中央にのせる。



1度
押す

約30~50秒

600W



あたため
スタート



4 オーブンを予熱する

予熱時間約6分


●自動メニュー/時間



「7 スポンジケーキ」



あたため
スタート



5 薄力粉を加える

2にバニラエッセンスを混ぜる。
さらに薄力粉をふるいながら
加え、粉が消えるまで底から
すくいあげるように混ぜる。



コツ

生地をすくって、リボン状に落ちる
まで混ぜる。

6 バターを加える

5に人肌より熱めの3をふりま
くように加え、手早く混ぜ込む。



7 型に流し入れる

6を高い位置からゆっくりと
流し入れる。
(泡を均一にするため)

コツ

ボールの底に残ったバターは入れ
ない。(ケーキ表面のヒビの原因に
なります)

8 空気を抜く

7をトントンとたたいて空気を
抜く。



9 焼く

角皿にのせ、予熱完了後、
ドアを開けてすばやく下段に
入れてドアを閉める。

予熱
完了後



ドアを開けて
約1分30秒
経過しても
スタートされ



ない場合、ピッピッと鳴り
30秒後に取り消されます。
そのときは予熱から操作し
直してください。(▶40ページ)

手動のときは
ヒーター加熱のみです。
「オープン」で焼いてください。
型紙のときは下記を参考に
様子を見ながら焼いてください。

型(直径)	温度	予熱	時間
15 cm	150	あり	約30~40分
18~19 cm			約35~45分
21 cm			約40~50分

竹串を刺して、何もついて
こなければ焼き上がり。



コツ

焼き足りないときは

[自動メニュー/時間] つまみのランプが点滅中に追加時間を合わせて
[あたため・スタート] キーを押します。

ランプが消えたときは、「オープン」150 予熱なしで
様子を見ながら加熱してください。

10 型から抜く

型ごと20~30cmの高さから
1回落として、焼き縮みを防ぐ。
型から出し、底を上にしてあみ
にのせ冷ます。あら熱がとれた
ら、乾燥しないようにポリ袋に
入れる。



11 ホイップクリームを作る

冷蔵庫でよく冷やした
生クリームを冷やしながら
泡立て、トロリとしたら⑧を
加え、ツノが立つまで泡立てる。



12 デコレーションする

スポンジ台は底を上面にし、
シロップをぬって、ホイップ
クリームでデコレーションする。



サイズ別分量と加熱時間の目安 (自動「7 スポンジケーキ」使用)

材料	直径	15 cm	18~19 cm	21 cm
卵		M寸2個	M寸3個	M寸4個
砂糖		50g	90g	120g
薄力粉		50g	90g	120g
牛乳		大さじ1/2	小さじ2	大さじ1
バター		10g	15g	20g
加熱時間の目安		約35分	約40分	約45分
仕上がり		<弱>	<標準>	<強>

サイズに応じて、[温度/仕上がり] キーで<弱>または<強>に
合わせて焼いてください。



バターフルーツケーキ

ヒーター加熱

使用キー	オープン グリル 160
予熱	あり(約7分30秒)
付属品と 加熱時間の目安	約65～ 75分 下段

材料


(約20×10cmの金属製パウンド型1個分)
 バター(室温にもどしておく)...120g
 砂糖(ふるう).....120g
 卵.....M寸3個(180g)
 ラム酒.....小さじ1
 薄力粉.....200g
 ① ベーキングパウダー.....小さじ1/2
 (合わせてふるう)
 硫酸紙(グラシン紙).....1枚
 ドライフルーツ
 レーズン・チェリー・
 オレンジピール.....100g
 (細かく刻み、ラム酒 大さじ1に
 つけておく)
 牛乳.....大さじ1 1/2
 レモン汁.....大さじ1(1/2個分)
 レモンの皮(すりおろす)
1/4個分

下準備

パウンド型の内側に薄く油をぬり、
硫酸紙(グラシン紙)を敷いておく。

1 オープンを予熱する

予熱時間約7分30秒



2 バターと砂糖を練る

ボールにバターを入れて、
クリーム状になるまで泡立て器
で練り、砂糖を3回くらいに
分けて加え、よく混ぜる。

3 卵・ドライフルーツを加える


溶きほぐした卵を少しずつ
加えながら混ぜ、
さらにラム酒と好みの
ドライフルーツ、牛乳を加える。

4 粉を加える

①を加えて混ぜ、型に流し入れ、
表面を平らにする。
ゴムべらを底まで入れて
中央をくぼませる。

5 焼く

角皿にのせ、予熱完了後、
下段に入れる。



焼き足りないときは

自動メニュー/時間 つまみのランプが
点滅中に追加時間を合わせて
あたため・スタート キーを押します。
様子を見ながら加熱してください。

ちょっとアレンジ!

フルーツの代わりにバナナやオレンジを入れて焼いても良いでしょう。

バナナケーキ

バナナ.....1本(100g)
 (皮をむき、3～5mmの輪切り
 にしてレモン汁を少々かける)

オレンジケーキ

オレンジの皮(すりおろす)
1個分
 オレンジ果肉.....1/2個分
 (袋から出し、5mm程度に切る)

アドバイス

- ・バターが固く練りにくいときは、温度/仕上がり キーで15～25 に合わせて
あたため・スタート キーで加熱するとやわらかくなります。
- ・2個までなら1個分と同じ温度、時間で焼くことができます。様子を見ながら焼いてください。



シフォンケーキ

使用キー	オープン グリル 160
予熱	あり(約7分30秒)
付属品と 加熱時間の目安	約50～ 60分 下段

材料

(直径20cmのアルミ製シフォン型1個分)
 卵黄M寸5個
 砂糖(ふるう)130g
 サラダ油80ml
 水 $\frac{1}{2}$ カップ
 バニラエッセンス
 (またはバニラオイル)少々
 卵白M寸7個
 薄力粉(ふるう)150g

お願い

- 型はアルミ製のシフォン型をお使いください。
フッ素加工の型では上手に焼けない場合があります。
- ケーキの底に大きな穴が出来ないようにするには生地を型に入れるとき空気が入らないよう、高い位置から一気に流し入れます。入れたあと、軽くたたいてください。強く型をたたくと逆に空気が入ることがあります。

アドバイス

約17cmの型で焼くときは材料は、卵黄M寸3個、砂糖65g、サラダ油40ml、水 $\frac{1}{4}$ カップ、バニラエッセンス少々、卵白M寸4個、薄力粉75g。「オープン」160、予熱ありで約40～50分。

1 卵黄を泡立てる


ボールに卵黄と砂糖 $\frac{1}{2}$ 量を入れ、泡立て器で白っぽくなるまでよく混ぜる。サラダ油を少しずつ加えてもったりするまで混ぜる。さらに水を少しずつ加え、分離しないようによく混ぜる。

2 薄力粉を加える

1にバニラエッセンスを加え、さらに薄力粉をふるいながら一度に加える。粉が混ざるまで泡立て器で底からすくいあげるように混ぜる。

3 オープンを予熱する

予熱時間約7分30秒



4 メレンゲを作る

別のボールに卵白と残りの砂糖を入れ、ツノが立つまでしっかり泡立てる。ボールを斜めにしても流れないようにするまで泡立てる。

5 生地を合わせる

2に4のメレンゲ $\frac{1}{3}$ 量を入れ、泡立て器でメレンゲが消えるまで練らないようにさっくり混ぜる。残りのメレンゲ $\frac{1}{2}$ 量を加えて同様に混ぜる。

ヒーター加熱

6 生地を仕上げる


最後に5を4の残りのメレンゲに加え、ゴムべらで生地が均等に混ざるまで練らないようにしっかり混ぜる。

7 生地を型に入れる

ケーキ型(油やバターはぬらない)を用意し生地を高い位置から流し入れる。型をトントンと軽くたたいて空気を抜く。

8 焼く

角皿にのせ予熱完了後、下段に入れる。



焼き上がったたら、すぐに型を逆さにして安定のよい深めの容器にのせ、完全に冷ます。

9 型からはずす

パレットナイフを型と生地の間差し込み、上下に動かしながら外周をはずす。中心は竹串で筒をこすように動かし、はずす。型をひっくり返して生地を取り出す。

お好みで

ホイップクリームやフルーツ・ジャムを添えても良いでしょう。



クッキー

使用キー	オープン グリル 170
予熱	あり(約9分30秒)
付属品と 加熱時間の目安	約13~ 18分 上段

材料(約16個分)

バター40g
 砂糖(ふるう).....40g
 卵.....M寸¹/₂個
 バニラエッセンス少々
 (またはバニラオイル)
 薄力粉80g

1 バターを練る

バターを白っぽくなるまで練り、砂糖を2~3回に分けて加え、さらによく混ぜる。



2 卵を加え、混ぜる


1に卵を加えてよく混ぜ、バニラエッセンスを入れる。

3 粉を加える

薄力粉をふるい入れ、木べらで切るようにさっくりと粉が消えるまで練らないようにして混ぜる。
ラップをして冷蔵庫で10~20分休ませる。


4 オープンを予熱する

予熱時間約9分30秒



5 焼く

3を16等分して5mmくらいの厚さにし、皿に等間隔に並べ、上段に入れる。



焼きムラが気になるときは、残り時間約5分のときに、角皿の前後を入れ替えてください。
(熱いのでやけどに注意する)

ヒーター加熱

焼き足りないときは

自動メニュー/時間 つまみのランプが点滅中に追加時間を合わせて
あたため・スタート キーを押します。
様子を見ながら加熱してください。

いろいろなクッキーにアレンジ

3の生地に加えて...

- ・チョコチップ・ピーナッツ・アーモンド・レーズン(約30g)などお好みのものを加えて。
- ・粉にココアなどを加えると、味のバリエーションが楽しめます。
- ・スプーンですくって、分けて焼くと「ドロップクッキー」に。
- ・棒状にし、冷やし固めて切ると「アイスボックスクッキー」に。

コツ

- ・生地がべたついてきたら、ラップに包み冷蔵庫で少し冷やし固めます。
- ・生地は大きさ、厚みなどをそろえると均等に焼き色がつきます。
- ・市販の生地を使うときは種類により焼けかたが変わるため、様子を見ながら焼いてください。

マドレーヌ



使用キー	オープン グリル 180
予熱	あり(約10分)
付属品と 加熱時間の目安	約19～ 24分 下段

1 卵を泡立てる

卵と砂糖を合わせて混ぜ、湯せんする。人肌にあたたまったら取り出して泡立てる。量が増えて白っぽくなり、泡立て器を持ち上げて字がかかるくらいになったらエッセンスを入れる。


材料(直径9cmの型9個分)

卵.....M寸3個(180g)
砂糖(ふるう).....130g
薄力粉(ふるう).....130g
バター(3cm角に切る).....130g

レモンエッセンス少々
(またはバニラエッセンス)
型紙9枚
(紙型のみで焼くときは、様子を見ながら焼いてください)


2 バターを溶かす

バターを耐熱容器に入れて、ラップまたはふたをして庫内中央に入れる。



3 オープンを予熱する

予熱時間約10分




4 粉とバターを加える

1に薄力粉を入れ、人肌より熱めに湯せんする。粉が残っている状態の半合わせにし、溶かしバターを加え、練らないようにさっくり混ぜる。

5 焼く

マドレーヌ型に型紙を敷き、4を入れて角皿に並べる。予熱完了後、下段に入れる。



加熱終了後、型から出し、底を上にして冷ます。


ロールケーキ



使用キー	オープン グリル 170
予熱	あり(約9分30秒)
付属品と 加熱時間の目安	約12～ 17分 上段

1 オープンを予熱する

予熱時間約9分30秒



2 生地を作る

スポンジケーキ(▶74ページ)の要領で、卵と砂糖を泡立てる。

材料(1本分)

卵.....M寸3個(180g)
砂糖(ふるう).....60g
バニラエッセンス少々
(またはバニラオイル)
薄力粉(ふるう).....60g


バター.....20g
(レンジ 600Wで約20秒加熱)
いちごジャム適量
硫酸紙(グラシン紙).....1枚
(四隅に切り込みを入れる)

3 薄力粉を加える

2にバニラエッセンスを加えて混ぜる。薄力粉を入れ粉が残っている半合わせ状態まで混ぜる。さらに熱いバターを加え手早くしっかり混ぜる。

4 焼く


硫酸紙(グラシン紙)を敷いた角皿に3を流し入れて平らにし、角皿をたたいて空気を抜く。予熱完了後、上段に入れる。



加熱後、あら熱を取り、焼けた面を下にして固く絞ったふきんにのせて紙をはがす。

5 ジャムをぬり、巻く

向こう側2cmほど残してジャムをぬり、手前から巻く。巻き終わりを下にしてしばらくなじませる。



アドバイス

- ・バターを加えて混ぜるときは生地を底からすくいあげながら手早くしっかり混ぜましょう。
- ・紙はぬれぶきんで湿らせるとはがれやすくなります。
- ・お好みでホイップクリームやフルーツなどを入れて巻いても良いでしょう。



シュークリーム

使用キー	自動メニュー 「8 シュー」
予熱	あり(約11分)
付属品と 加熱時間の目安	 約35分 下段

材料(9個分)

シュー皮

バター 50g
① (1cm角に切り、室温にもどす)

水 80ml

薄力粉(ふるう)..... 50g

卵..... L寸約2個

(室温にもどしておく)

生地のは固さは卵の量で加減してください。

中身

カスタードクリーム 適量


(▶ 81ページ)

アドバイス

- ・「8 シュー」で焼くときは、スチームが出るので霧吹きはいりません。
- ・アルミホイルを敷くときれいに膨らみます。

下準備

給水タンクに水を入れる



3の目盛り以上
水を入れる

1 材料に火を通す

なべに①を入れ、火にかける。バターが完全に溶けてなべ全体に泡が出て沸とうしたら火を弱め、薄力粉を一気に加えてよく混ぜる。



2 混ぜながらさらに加熱する

手早く混ぜながら再び1～2分中火にかける。バターと粉がなじみ、透明感が出るくらいまで、焦がさないよう水分を飛ばす。



ヒーター+スチーム加熱

3 溶き卵を加える

火からおろし、溶き卵を徐々に加えながらつやが出るまでよく混ぜる。木べらで持ちあげて、生地が帯状にゆっくりと落ちるくらいの固さになれば卵を加えるのをやめる。(卵が残ることもあります)




4 オープンを予熱する

予熱時間約11分

自動メニュー/時間




「8 シュー」



5 絞り出す


生地を絞り出し袋に入れ、直径約5cmの大きさに絞り出す。



6 焼く

予熱完了後、ドアを開けてす早く下段に入れてドアを閉める。

予熱
完了後



お知らせ

ドアを開けて約1分30秒経過してもスタートされない場合、ピピッと鳴り30秒後に取り消されます。そのときは予熱から操作し直してください。(▶40ページ)

7 クリームを詰める

焼き上がったら、すぐに角皿から取り出して、あみなどにのせて冷ます。上から $\frac{1}{3}$ に切り込みを入れ、クリームを詰める。

手動のときはヒーター加熱のみです。スチームが出ないため、庫内に入れる前に生地の上に霧を吹きます。「オープン」190、予熱ありで約30～40分

焼き足りないときは

自動メニュー/時間 つまみのランプが点滅中に追加時間を合わせてあたため・スタート キーを押します。ランプが消えたときは、「オープン」190 予熱なしで様子を見ながら加熱してください。

コッ

・粉を入れるタイミングは水とバターが沸とうし、なべ全体に泡が出たとき一気に入れます。沸とうが足りないと、粉、水、バターがよく混ざり合わず、ふくらみが悪くなります。

・手早く混ぜる粉を加えたら、なべ底に貼りついた生地が、つるりとはがれるようになるまでよく混ぜます。混ぜかたが足りないとふくらみが悪くなります。

・ドアは開けない

焼き上がるまでに開けると、庫内の温度が下がり、ふくらまなくなってしまう。

・すぐに焼かない生地は乾燥してふくらみが悪くならないようにラップをするか、絞り出し袋に入れます。

レンジで作るシュー種

レンジ加熱

使用キー

レンジ出力切換

付属品

なし

簡単に電子レンジで作れます。(9個分)

- 1 深めの耐熱ボールにバター50g(室温)と水80mlを入れ、ふたをして庫内中央に置き、**レンジ** 600Wで約2分20秒～2分40秒加熱し、十分に沸とうさせる。加熱後、よくかき混ぜ、薄力粉50gを加えてさらによく混ぜる。
- 2 ふたなしで**レンジ** 600Wで約1分20秒～1分40秒加熱し、途中で1回混ぜる。加熱後、さらによく混ぜる。溶き卵1個を加え、ボールの周囲にタネがつかなくなるまで混ぜる。さらに少しずつ卵を加えて混ぜる。(加える卵はL寸2個分が目安です)
- 3 レンジで作るシュー種の場合、自動メニュー「8 シュー」で焼くときは、仕上がり<弱>で。手動で焼くときは、生地の上に霧を吹き、**オープン/グリル** 190 予熱あり約30～35分下段で焼きます。

コッ

卵は入れすぎないで

なべで作るよりも少し固めの仕上がりになります。木べらですくってひとかたまりにゆっくりと落ち、その先が逆三角形にとぎれるのが目安です。

ボールは大きめのものを

バターと水が沸とうするため、また卵を混ぜるとき、作業をしやすいように大きめのボールを使います。

溶き卵を混ぜるとき

ハンドミキサーの低速を使っても良いでしょう。



カスタードクリーム

使用キー

レンジ出力切換

付属品と加熱時間の目安

なし
約5～8分

材料(シュークリーム約18個分)

- 牛乳2カップ
- ① 薄力粉大さじ2
- ① コーンスターチ 大さじ1～2
- 砂糖50～80g
- 卵黄4個
- ② バター20g
- ② バニラエッセンス少々
- ラム酒小さじ1

1 牛乳をあたためる

深めの耐熱容器に牛乳を入れ、ふたなしで庫内中央に置く。

レンジ出力切換 1度 押す 約2～3分 600W **あたためスタート**

2 粉に牛乳を加える

①を合わせて、ふるいにかけてものに牛乳を泡立て器でよく混ぜながら少しずつ加える。

3 卵を加え加熱する

2に卵黄を少しずつ混ぜ、ふたなしで庫内中央に置く。


レンジ出力切換 1度 押す 約3～5分 600W **あたためスタート**

途中で2～3回取り出し混ぜる。

4 香り風味をつける

3に②を手早く混ぜ、あら熱が取れたらラム酒を加え、冷蔵庫で冷やす。

下準備



給水タンクに水を入れる

2の目盛り以上
水を入れる



バターロール

発酵

ヒーター+スチーム加熱

使用キー	オープン グリル
1次	35 約50～70分
2次	40 約20～40分

焼き上げ

ヒーター加熱

使用キー	自動メニュー 「9 バターロール」
予熱	あり(約13分)
付属品と 加熱時間の目安	下段 約12～15分

材料(9個分)

ベーカース
パーセント

強力粉(ふるう)	210g	100%
ドライイースト		
(予備発酵不要のもの)		
砂糖	27g	13%
卵	M寸1/2個	11%
塩	小さじ1/2強	1.5%
スキムミルク		
水	110～120ml	55%
バター	26g	12.5%
ドリール		
卵	1/2個	
塩	少々	

ベーカースパーセントとは
(▶83ページ)

1 給水タンクに水を入れる

2 材料を混ぜる

ボールに強力粉を入れ、中心をくぼませインスタントドライイーストと①を入れ、混ぜ合わせて、ひとまとめにする。

3 材料をこねる

2をこね板に出し、手にベタベタと、ついてこなくなるまで、こすりつけるようにしてよくこねる。



4 バターを加えてさらにこねる

3をたたきつけては、こね、バターを2回に分けて加えてさらにこねる。生地をそのつど変え、十分たたきつける。(約10分)



5 生地を丸める

指が透けて見えるくらいに生地が薄くのびれば、こね上がり。丸めて油をぬったボールに入れる。



6 35 で1次発酵させる

5のボールをラップなしで角皿にのせ、下段に入れる。



1度
押す

発酵 35
約50～70分



7 フィンガーテストをする

生地が2～2.5倍に発酵したら、指に粉をつけて中央を押す。

指穴がそのまま残ればOK。発酵終了時の生地温度は約30～35 が目安。

(パン作りのコツ▶84ページ)

8 ガス抜きをする

発酵した生地を手で押さえ、ガス抜きをする。



9 ベンチタイム

包丁かスケッパーを使って生地を9個(1個約43g)に分けて丸め、固く絞ったぬれぶきをかけ、15～20分休ませる。




10 生地をのばす

生地を水滴形にし、めん棒でのばして細長い三角形にする。




11 成形する

生地の手前を引っ張る感じでくるくる巻く。
角皿に並べる。



12 40 で2次発酵させる

生地を下段に入れる。



13 オープンを予熱する

発酵終了後、角皿を庫内から取り出し、オープンで予熱する。

予熱時間約13分



14 焼き上げる

生地の上にドリールをぬる。
予熱完了後、下段に入れる。



手動のときは

「オープン」210 で予熱し、
「オープン」190 で
約13～18分

焼き足りないときは

自動メニュー/時間 つまみのランプが点滅中に追加時間を合わせて
あたため・スタート キーを押します。
ランプが消えたときは、
「オープン」190 予熱なしで様子を見ながら加熱してください。

あんぱんにアレンジ

9の生地に手を加えて生地を12個に分けて円盤形にし、あんを30gずつ生地の中に包みます。
あんは水分の少ないものを。
(水分が多いと空洞ができやすくなります)

ベーカースパーセントとはパンをおいしく焼くための大切なポイントは材料を正確にはかることです。

材料表には、家庭で作りやすい分量とベーカースパーセントを併記しています。

ベーカースパーセントとは、強力粉を100としたときの他の材料の割合を表したもので、分量を多く作る場合はベーカースパーセントを使って正確な分量を計算してください。

パン作りのコツ

材料を正確にはかりましょう

パンをおいしく焼くための大切なポイントは材料を正確にはかることです。材料表には、家庭で作りやすい分量とベーカースパーセントを併記しています。ベーカースパーセントとは、小麦粉を100としたときの他の材料の割合を表したもので、分量を多く作る場合はベーカースパーセントを使って正確な分量を計算してください。

こね上げ温度が大切です

バターロールや食パンの場合、こね上がった生地の最適温度は27～28℃です。生地をこねるときは、この温度にこね上がるように室温や粉の温度に応じて水の温度を調整します。

- ・ 生地温が高い場合
ボールを2重に重ね、下のボールに水を入れて生地を冷やします。



- ・ 生地温が低い場合
ぬるま湯で湯せんにして生地をあたためます。



発酵のポイント

発酵はスチームとヒーターで行います。スチームを使用しているため、ラップや霧吹きはいりません。温度は2段階に設定できます。(35、40℃) パンの種類や季節、生地の状態によって使い分けてください。

各設定温度の	35	バターロールの1次発酵など
使いかたの目安	40	バターロールの2次発酵、ピザ生地の発酵など

発酵時間は生地のこね上げ温度が低い場合は長く、高い場合は短くなります。料理本の時間を目安にし、生地の発酵具合に合わせて時間を加減してください。

フィンガーテストについて

1次発酵後、指に粉をつけて発酵具合をみます。

- ・ 発酵良好
生地が2～2.5倍に発酵し、指穴がそのまま残れば、発酵完了です。次にガス抜きの工程に進みます。
- ・ 発酵不足
生地のふくらみが小さく、指穴がすぐにもどるようなら、発酵不足です。(固く、重いパンになります)
1次発酵の時間を追加してください。
- ・ 発酵しすぎ
周囲にしわができ、沈むようなら、発酵しすぎです。(パサついたパンになります)
室温や生地のこね上げ温度が高いと発酵しすぎる場合があります。その場合は発酵時間を短くします。
失敗した生地は、ピザ生地や揚げパンに利用しましょう。



下準備



給水タンクに水を入れる

2の目盛り以上
水を入れる



ピザ

発酵

ヒーター+スチーム加熱

使用キー	オープン グリル
温度	発酵 40
時間	約20～30分

焼き上げ

ヒーター加熱

使用キー	オープン グリル	220
予熱	あり(約14分30秒)	
付属品と 加熱時間の目安		約11～16分 下段

材料(直径25cm丸型1枚分)

生地

薄力粉 130g
 ドライイースト 小さじ²/₃
 (予備発酵不要のもの)
 スキムミルク 小さじ¹/₃
 塩 小さじ¹/₂
 砂糖 大さじ²/₃
 バター(室温にもどす) 10g
 水 75ml

具

たまねぎ(薄切り) ... 中¹/₄個(50g)
 マッシュルーム(缶詰/薄切り) ... 30g
 サラミソーセージ(薄切り) ... 10枚
 ピーマン(薄切り) 1個
 ナチュラルチーズ(細かく刻む) ... 100g
 ピザソース(又はケチャップ) ... 適量

アドバイス

薄力粉を使うと手軽に作れ、
軽い触感に仕上がります。

1 給水タンクに水を入れる

2 材料を混ぜる

ボールに①、バター、水を
順に入れ、バターと粉を
すりつぶすように混ぜ、
なじんだら全体を手早く混ぜる。


3 生地をまとめる

ボールや指についた生地も
きれいにとってまとめ、指を
立てて生地の上をならし
ながら丸くまとめる。




4 40 で発酵させる

油をぬったボールに3を入れて
ラップなしで角皿にのせ、
下段に入れる。



5 オープンを予熱する

発酵させた生地を取り出し
オーブンを予熱する。
予熱時間約14分30秒



6 生地をのばす


軽く粉をふった台に生地を
移し、直径25cmくらいの
大きさにめん棒でのばし、
角皿に移して形を丸く整える。

7 ソースをぬり、具をのせる

ふちを少し残してピザソース
をぬる。その上にお好みの具
を並べ、チーズをのせる。

8 焼く

7を下段に入れる。



焼き足りないときは

自動メニュー/時間 つまみのランプが
点滅中に追加時間を合わせて
あたため・スタート キーを押します。
様子を見ながら加熱してください。

お願い


生地の分量を多くして角皿一面に
のばすとうまく焼けません。

冷凍ピザ

市販のピザ、直径約15cm(1枚)

- 1 「オープン」220 で予熱する。
(予熱時間約14分30秒)
- 2 角皿にのせて下段に入れ、
約8～13分焼く。

下準備



給水タンクに水を入れる
2.5の目盛り以上
水を入れる

直径18～20cmの耐熱ガラス製ボールを使用してください。

使用キー	レンジ 出力切換
付属品と 加熱時間の目安	なし いちご大福：約8分～9分30秒 (栗蒸しようかん：約9～11分)

いちご大福



材料(10個分)

- ① 白玉粉 100g
水 150～170ml
砂糖 80g
こしあん(練りあん) 150g
いちご 小10粒
片栗粉 適量

1 給水タンクに水を入れる

2 あんを用意する

こしあんを10等分し、丸めておく。

レンジ+スチーム加熱

3 いちごをあんで包む

いちごはへたを取り、2のあんでいちごが半分くらい見えるように包んでおく。

4 材料を混ぜ合わせる

①を耐熱ガラス製ボールに入れて泡立て器でよく混ぜる。砂糖を加えダマがなくなるまで混ぜる。

5 加熱する

ふたなしで庫内中央に置く。

レンジ 出力切換 1度 押す 約3分～3分30秒
600W

加熱終了後、取り出し、木べらでよく混ぜる。

そのあと、

レンジ 出力切換 5度 押す 約5～6分
300Wスチーム

6 あんを生地で包む

加熱後、よく混ぜる。
片栗粉をたっぷり敷いたバットに移し、5を10等分に分割する。その生地で3を包んで形を整える。

追加熱するときには

自動メニュー/時間 つまみのランプが点滅中に追加時間を合わせて
あたため・スタート キーを押します。
ランプが消えたときは、
レンジ 「300Wスチーム」で様子を見ながら加熱してください。

栗蒸しようかん



材料(1本分)

- ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㜀 㜁 㜂 㜃 㜄 㜅 㜆 㜇 㜈 㜉 㜊 㜋 㜌 㜍 㜎 㜏 㜐 㜑 㜒 㜓 㜔 㜕 㜖 㜗 㜘 㜙 㜚 㜛 㜜 㜝 㜞 㜟 㜠 㜡 㜢 㜣 㜤 㜥 㜦 㜧 㜨 㜩 㜪 㜫 㜬 㜭 㜮 㜯 㜰 㜱 㜲 㜳 㜴 㜵 㜶 㜷 㜸 㜹 㜺 㜻 㜼 㜽 㜾 㜿 㝀 㝁 㝂 㝃 㝄 㝅 㝆 㝇 㝈 㝉 㝊 㝋 㝌 㝍 㝎 㝏 㝐 㝑 㝒 㝓 㝔 㝕 㝖 㝗 㝘 㝙 㝚 㝛 㝜 㝝 㝞 㝟 㝠 㝡 㝢 㝣 㝤 㝥 㝦 㝧 㝨 㝩 㝪 㝫 㝬 㝭 㝮 㝯 㝰 㝱 㝲 㝳 㝴 㝵 㝶 㝷 㝸 㝹 㝺 㝻 㝼 㝽 㝾 㝿 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞥 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴 㞵 㞶 㞷 㞸 㞹 㞺 㞻 㞼 㞽 㞾 㞿 㟀 㟁 㟂 㟃 㟄 㟅 㟆 㟇 㟈 㟉 㟊 㟋 㟌 㟍 㟎 㟏 㟐 㟑 㟒 㟓 㟔 㟕 㟖 㟗 㟘 㟙 㟚 㟛 㟜 㟝 㟞 㟟 㟠 㟡 㟢 㟣 㟤 㟥 㟦 㟧 㟨 㟩 㟪 㟫 㟬 㟭 㟮 㟯 㟰 㟱 㟲 㟳 㟴 㟵 㟶 㟷 㟸 㟹 㟺 㟻 㟼 㟽 㟾 㟿 㠀 㠁 㠂 㠃 㠄 㠅 㠆 㠇 㠈 㠉 㠊 㠋 㠌 㠍 㠎 㠏 㠐 㠑 㠒 㠓 㠔 㠕 㠖 㠗 㠘 㠙 㠚 㠛 㠜 㠝 㠞 㠟 㠠 㠡 㠢 㠣 㠤 㠥 㠦 㠧 㠨 㠩 㠪 㠫 㠬 㠭 㠮 㠯 㠰 㠱 㠲 㠳 㠴 㠵 㠶 㠷 㠸 㠹 㠺 㠻 㠼 㠽 㠾 㠿 㡀 㡁 㡂 㡃 㡄 㡅 㡆 㡇 㡈 㡉 㡊 㡋 㡌 㡍 㡎 㡏 㡐 㡑 㡒 㡓 㡔 㡕 㡖 㡗 㡘 㡙 㡚 㡛 㡜 㡝 㡞 㡟 㡠 㡡 㡢 㡣 㡤 㡥 㡦 㡧 㡨 㡩 㡪 㡫 㡬 㡭 㡮 㡯 㡰 㡱 㡲 㡳 㡴 㡵 㡶 㡷 㡸 㡹 㡺 㡻 㡼 㡽 㡾 㡿 㢀 㢁 㢂 㢃 㢄 㢅 㢆 㢇 㢈 㢉 㢊 㢋 㢌 㢍 㢎 㢏 㢐 㢑 㢒 㢓 㢔 㢕 㢖 㢗 㢘 㢙 㢚 㢛 㢜 㢝 㢞 㢟 㢠 㢡 㢢 㢣 㢤 㢥 㢦 㢧 㢨 㢩 㢪 㢫 㢬 㢭 㢮 㢯 㢰 㢱 㢲 㢳 㢴 㢵 㢶 㢷 㢸 㢹 㢺 㢻 㢼 㢽 㢾 㢿 㣀 㣁 㣂 㣃 㣄 㣅 㣆 㣇 㣈 㣉 㣊 㣋 㣌 㣍 㣎 㣏 㣐 㣑 㣒 㣓 㣔 㣕 㣖 㣗 㣘 㣙 㣚 㣛 㣜 㣝 㣞 㣟 㣠 㣡 㣢 㣣 㣤 㣥 㣦 㣧 㣨 㣩 㣪 㣫 㣬 㣭 㣮 㣯 㣰 㣱 㣲 㣳 㣴 㣵 㣶 㣷 㣸 㣹 㣺 㣻 㣼 㣽 㣾 㣿 㤀 㤁 㤂 㤃 㤄 㤅 㤆 㤇 㤈 㤉 㤊 㤋 㤌 㤍 㤎 㤏 㤐 㤑 㤒 㤓 㤔 㤕 㤖 㤗 㤘 㤙 㤚 㤛 㤜 㤝 㤞 㤟 㤠 㤡 㤢 㤣 㤤 㤥 㤦 㤧 㤨 㤩 㤪 㤫 㤬 㤭 㤮 㤯 㤰 㤱 㤲 㤳 㤴 㤵 㤶 㤷 㤸 㤹 㤺 㤻 㤼 㤽 㤾 㤿 㥀 㥁 㥂 㥃 㥄 㥅 㥆 㥇 㥈 㥉 㥊 㥋 㥌 㥍 㥎 㥏 㥐 㥑 㥒 㥓 㥔 㥕 㥖 㥗 㥘 㥙 㥚 㥛 㥜 㥝 㥞 㥟 㥠 㥡 㥢 㥣 㥤 㥥 㥦 㥧 㥨 㥩 㥪 㥫 㥬 㥭 㥮 㥯 㥰 㥱 㥲 㥳 㥴 㥵 㥶 㥷 㥸 㥹 㥺 㥻 㥼 㥽 㥾 㥿 㦀 㦁 㦂 㦃 㦄 㦅 㦆 㦇 㦈 㦉 㦊 㦋 㦌 㦍 㦎 㦏 㦐 㦑 㦒 㦓 㦔 㦕 㦖 㦗 㦘 㦙 㦚 㦛 㦜 㦝 㦞 㦟 㦠 㦡 㦢 㦣 㦤 㦥 㦦 㦧 㦨 㦩 㦪 㦫 㦬 㦭 㦮 㦯 㦰 㦱 㦲 㦳 㦴 㦵 㦶 㦷 㦸 㦹 㦺 㦻 㦼 㦽 㦾 㦿 㧀 㧁 㧂 㧃 㧄 㧅 㧆 㧇 㧈 㧉 㧊 㧋 㧌 㧍 㧎 㧏 㧐 㧑 㧒 㧓 㧔 㧕 㧖 㧗 㧘 㧙 㧚 㧛 㧜 㧝 㧞 㧟 㧠 㧡 㧢 㧣 㧤 㧥 㧦 㧧 㧨 㧩 㧪 㧫 㧬 㧭 㧮 㧯 㧰 㧱 㧲 㧳 㧴 㧵 㧶 㧷 㧸 㧹 㧺 㧻 㧼 㧽 㧾 㧿 㨀 㨁 㨂 㨃 㨄 㨅 㨆 㨇 㨈 㨉 㨊 㨋 㨌 㨍 㨎 㨏 㨐 㨑 㨒 㨓 㨔 㨕 㨖 㨗 㨘 㨙 㨚 㨛 㨜 㨝 㨞 㨟 㨠 㨡 㨢 㨣 㨤 㨥 㨦 㨧 㨨 㨩 㨪 㨫 㨬 㨭 㨮 㨯 㨰 㨱 㨲 㨳 㨴 㨵 㨶 㨷 㨸 㨹 㨺 㨻 㨼 㨽 㨾 㨿 㩀 㩁 㩂 㩃 㩄 㩅 㩆 㩇 㩈 㩉 㩊 㩋 㩌 㩍 㩎 㩏 㩐 㩑 㩒 㩓 㩔 㩕 㩖 㩗 㩘 㩙 㩚 㩛 㩜 㩝 㩞 㩟 㩠 㩡 㩢 㩣 㩤 㩥 㩦 㩧 㩨 㩩 㩪 㩫 㩬 㩭 㩮 㩯 㩰 㩱 㩲 㩳 㩴 㩵 㩶 㩷 㩸 㩹 㩺 㩻 㩼 㩽 㩾 㩿 㪀 㪁 㪂 㪃 㪄 㪅 㪆 㪇 㪈 㪉 㪊 㪋 㪌 㪍 㪎 㪏 㪐 㪑 㪒 㪓 㪔 㪕 㪖 㪗 㪘 㪙 㪚 㪛 㪜 㪝 㪞 㪟 㪠 㪡 㪢 㪣 㪤 㪥 㪦 㪧 㪨 㪩 㪪 㪫 㪬 㪭 㪮 㪯 㪰 㪱 㪲 㪳 㪴 㪵 㪶 㪷 㪸 㪹 㪺 㪻 㪼 㪽 㪾 㪿 㫀 㫁 㫂 㫃 㫄 㫅 㫆 㫇 㫈 㫉 㫊 㫋 㫌 㫍 㫎 㫏 㫐 㫑 㫒 㫓 㫔 㫕 㫖 㫗 㫘 㫙 㫚 㫛 㫜 㫝 㫞 㫟 㫠 㫡 㫢 㫣 㫤 㫥 㫦 㫧 㫨 㫩 㫪 㫫 㫬 㫭 㫮 㫯 㫰 㫱 㫲 㫳 㫴 㫵 㫶 㫷 㫸 㫹 㫺 㫻 㫼 㫽 㫾 㫿 㬀 㬁 㬂 㬃 㬄 㬅 㬆 㬇 㬈 㬉 㬊 㬋 㬌 㬍 㬎 㬏 㬐 㬑 㬒 㬓 㬔 㬕 㬖 㬗 㬘 㬙 㬚 㬛 㬜 㬝 㬞 㬟 㬠 㬡 㬢 㬣 㬤 㬥 㬦 㬧 㬨 㬩 㬪 㬫 㬬 㬭 㬮 㬯 㬰 㬱 㬲 㬳 㬴 㬵 㬶 㬷 㬸 㬹 㬺 㬻 㬼 㬽 㬾 㬿 㭀 㭁 㭂 㭃 㭄 㭅 㭆 㭇 㭈 㭉 㭊 㭋 㭌 㭍 㭎 㭏 㭐 㭑 㭒 㭓 㭔 㭕 㭖 㭗 㭘 㭙 㭚 㭛 㭜 㭝 㭞 㭟 㭠 㭡 㭢 㭣 㭤 㭥 㭦 㭧 㭨 㭩 㭪 㭫 㭬 㭭 㭮 㭯 㭰 㭱 㭲 㭳 㭴 㭵 㭶 㭷 㭸 㭹 㭺 㭻 㭼 㭽 㭾 㭿 㮀 㮁 㮂 㮃 㮄 㮅 㮆 㮇 㮈 㮉 㮊 㮋 㮌 㮍 㮎 㮏 㮐 㮑 㮒 㮓 㮔 㮕 㮖 㮗 㮘 㮙 㮚 㮛 㮜 㮝 㮞 㮟 㮠 㮡 㮢 㮣 㮤 㮥 㮦 㮧 㮨 㮩 㮪 㮫 㮬 㮭 㮮 㮯 㮰 㮱 㮲 㮳 㮴 㮵 㮶 㮷 㮸 㮹 㮺 㮻 㮼 㮽 㮾 㮿 㯀 㯁 㯂 㯃 㯄 㯅 㯆 㯇 㯈 㯉 㯊 㯋 㯌 㯍 㯎 㯏 㯐 㯑 㯒 㯓 㯔 㯕 㯖 㯗 㯘 㯙 㯚 㯛 㯜 㯝 㯞 㯟 㯠 㯡 㯢 㯣 㯤 㯥 㯦 㯧 㯨 㯩 㯪 㯫 㯬 㯭 㯮 㯯 㯰 㯱 㯲 㯳 㯴 㯵 㯶 㯷 㯸 㯹 㯺 㯻 㯼 㯽 㯾 㯿 㰀 㰁 㰂 㰃 㰄 㰅 㰆 㰇 㰈 㰉 㰊 㰋 㰌 㰍 㰎 㰏 㰐 㰑 㰒 㰓 㰔 㰕 㰖 㰗 㰘 㰙 㰚 㰛 㰜 㰝 㰞 㰟 㰠 㰡 㰢 㰣 㰤 㰥 㰦 㰧 㰨 㰩 㰪 㰫 㰬 㰭 㰮 㰯 㰰 㰱 㰲 㰳 㰴 㰵 㰶 㰷 㰸 㰹 㰺 㰻 㰼 㰽 㰾 㰿 㱀 㱁 㱂 㱃 㱄 㱅 㱆 㱇 㱈 㱉 㱊 㱋 㱌 㱍 㱎 㱏 㱐 㱑 㱒 㱓 㱔 㱕 㱖 㱗 㱘 㱙 㱚 㱛 㱜 㱝 㱞 㱟 㱠 㱡 㱢 㱣 㱤 㱥 㱦 㱧 㱨 㱩 㱪 㱫 㱬 㱭 㱮 㱯 㱰 㱱 㱲 㱳 㱴 㱵 㱶 㱷 㱸 㱹 㱺 㱻 㱼 㱽 㱾 㱿 㲀 㲁 㲂 㲃 㲄 㲅 㲆 㲇 㲈 㲉 㲊 㲋 㲌 㲍 㲎 㲏 㲐 㲑 㲒 㲓 㲔 㲕 㲖 㲗 㲘 㲙 㲚 㲛 㲜 㲝 㲞 㲟 㲠 㲡 㲢 㲣 㲤 㲥 㲦 㲧 㲨 㲩 㲪 㲫 㲬 㲭 㲮 㲯 㲰 㲱 㲲 㲳 㲴 㲵 㲶 㲷 㲸 㲹 㲺 㲻 㲼 㲽 㲾 㲿 㳀 㳁 㳂 㳃 㳄 㳅 㳆 㳇 㳈 㳉 㳊 㳋 㳌 㳍 㳎 㳏 㳐 㳑 㳒 㳓 㳔 㳕 㳖 㳗 㳘 㳙 㳚 㳛 㳜 㳝 㳞 㳟 㳠 㳡 㳢 㳣 㳤 㳥 㳦 㳧 㳨 㳩 㳪 㳫 㳬 㳭 㳮 㳯 㳰 㳱 㳲 㳳 㳴 㳵 㳶 㳷 㳸 㳹 㳺 㳻 㳼 㳽 㳾 㳿 㴀 㴁 㴂 㴃 㴄 㴅 㴆 㴇 㴈 㴉 㴊 㴋 㴌 㴍 㴎 㴏 㴐 㴑 㴒 㴓 㴔 㴕 㴖 㴗 㴘 㴙 㴚 㴛 㴜 㴝 㴞 㴟 㴠 㴡 㴢 㴣 㴤 㴥 㴦 㴧 㴨 㴩 㴪 㴫 㴬 㴭 㴮 㴯 㴰 㴱 㴲 㴳 㴴 㴵 㴶 㴷 㴸 㴹 㴺 㴻 㴼 㴽 㴾 㴿 㵀 㵁 㵂 㵃 㵄 㵅 㵆 㵇 㵈 㵉 㵊 㵋 㵌 㵍 㵎 㵏 㵐 㵑 㵒 㵓 㵔 㵕 㵖 㵗 㵘 㵙 㵚 㵛 㵜 㵝 㵞 㵟 㵠 㵡 㵢 㵣 㵤 㵥 㵦 㵧 㵨 㵩 㵪 㵫 㵬 㵭 㵮 㵯 㵰 㵱 㵲 㵳 㵴 㵵 㵶 㵷 㵸 㵹 㵺 㵻 㵼 㵽 㵾 㵿 㶀 㶁 㶂 㶃 㶄 㶅 㶆 㶇 㶈 㶉 㶊 㶋 㶌 㶍 㶎 㶏 㶐 㶑 㶒 㶓 㶔 㶕 㶖 㶗 㶘 㶙 㶚 㶛 㶜 㶝 㶞 㶟 㶠 㶡 㶢 㶣 㶤 㶥 㶦 㶧 㶨 㶩 㶪 㶫 㶬 㶭 㶮 㶯 㶰 㶱 㶲 㶳 㶴 㶵 㶶 㶷 㶸 㶹 㶺 㶻 㶼 㶽 㶾 㶿 㷀 㷁 㷂 㷃 㷄 㷅 㷆 㷇 㷈 㷉 㷊 㷋 㷌 㷍 㷎 㷏 㷐 㷑 㷒 㷓 㷔 㷕 㷖 㷗 㷘 㷙 㷚 㷛 㷜 㷝 㷞 㷟 㷠 㷡 㷢 㷣 㷤 㷥 㷦 㷧 㷨 㷩 㷪 㷫 㷬 㷭 㷮 㷯 㷰 㷱 㷲 㷳 㷴 㷵 㷶 㷷 㷸 㷹 㷺 㷻 㷼 㷽 㷾 㷿 㸀 㸁 㸂 㸃 㸄 㸅 㸆 㸇 㸈 㸉 㸊 㸋 㸌 㸍 㸎 㸏 㸐 㸑 㸒 㸓 㸔 㸕 㸖 㸗 㸘 㸙 㸚 㸛 㸜 㸝 㸞 㸟 㸠 㸡 㸢 㸣 㸤 㸥 㸦 㸧 㸨 㸩 㸪 㸫 㸬 㸭 㸮 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸶 㸷 㸸 㸹 㸺 㸻

手動で調理するときの設定時間

設定温度・時間は目安です。様子を見ながら加減してください。

電子レンジ調理（あたため）

レンジ キー1度押し

種類	メニュー名	分量	設定時間 レンジ600W	ラップ ふた
ごはん類	冷やごはん	1杯(150g)	約50秒～1分	有
	チャーハン	1人分(250g)	約2分30秒	
	どんぶりもの	1人分 (300～400g)	約3～5分	
汁もの	みそ汁	1杯(150ml)	約1分～1分30秒	有
	カレー・シチュー	1人分(300g)	約2分30秒	
	ポタージュスープ	1杯(180ml)	約2分	
煮もの	煮魚	1切れ(100g)	約1分	有
	野菜の煮もの	1人分(150g)	約1分30秒	
	焼き魚	1切れ(80g)	約50秒	
焼きもの	ハンバーグ	1個(80g)	約1分～1分20秒	有
	野菜いため	1人分(200g)	約2分～2分30秒	
	スパゲティ・焼きそば	1人分(250g)	約3～4分	
パン類	ハンバーガー	1個(100g)	約30～40秒	有
	バターロール	1個(40g)	約10秒	
	牛乳	1杯(200ml)	約1分40秒	
飲みもの	コーヒー	1杯(150ml)	約1分30秒	有
	お酒	1本(180ml)	約1分	
	さくら干し	1枚(35g)	約30～40秒	
その他	お弁当	約500g	約1分30秒～2分	有
	コロッケ	1個(100g)	約20～30秒	

- ・いか・えびなどの揚げものは300Wであたためてください。3個(150g)で約40秒～1分です。
- ・パンのあたためは、時間がたつと固くなるので食べる直前に。
- ・コーヒーの設定時間は加熱前の温度が室温(約20～25℃)のときの時間です。

電子レンジ調理（冷凍食品あたため）

冷凍庫から出して時間のたったもの(温度が上がった食品)は、設定時間を控えめに。

レンジ キー1度押し

メニュー名	分量	設定時間 レンジ600W	ラップ ふた
ごはん(固まり)	1杯分(150g)	約2～3分	有
ピラフ (パラパラのもの)	1袋(250g)	約4～5分	
カレー・シチュー	1人分(150g)	約3～4分	
ポタージュスープ	1人分(300g)	約4～5分	有
ハンバーグ	1個(100g)	約3分～3分30秒	
しゅうまい	15個(220g)	約4～5分	
肉だんご (甘酢あんかけ)	1袋(200g)	約6～7分	有
フライ (揚げて冷凍したもの)	3個(80g)	約1分～1分30秒	
ホットケーキ	1枚(60g)	約30秒～1分	
パン(バターロール)	1個(30g)	約20～30秒	有
ミックスベジタブル	100g	約2分～2分30秒	
さやいんげん	100g	約2分30秒～3分	
さといも	100g	約3分～3分30秒	有

電子レンジ調理（解凍）

レンジ キー4度押し

素材名	分量	設定時間 レンジ100W	ラップ ふた
ひき肉	300g	約8～10分	有
薄切り肉	300g	約8～10分	
厚切り肉	200g	約6～8分	
鶏もも肉(骨なし)	200g	約6～7分	
鶏もも肉(骨付き)	200g	約7～8分	
えび	10尾 (約200g)	約5～7分	
いか(ロール)	100g	約3～4分	
まぐろ(ブロック)	200g	約4分30秒～5分	
一尾魚	1尾(約300g)	約6～8分	
切り身魚	1切れ (約100g)	約2分30秒～3分	

冷凍庫から出して時間のたったもの(温度が上がった食品)は、設定時間を控えめに。

電子レンジ調理（野菜の下ごしらえ）

レンジ キー1度押し

素材名	分量	設定時間 レンジ600W	加熱前 アク抜き	加熱後 色止め
ほうれん草	200g	約2分～2分30秒	有	要
キャベツ	100g	約1分30秒		有
小松菜	200g	約2分～2分30秒		要
青梗菜	200g	約1～2分		有
もやし	100g	約1分～1分30秒		有
グリーン アスパラガス	100g	約1分30秒～2分	要	要
なす	100g	約1～2分		
ブロッコリー	100g	約1～2分	有	有
さやいんげん	100g	約1分30秒		
かぼちゃ	200g	約2～3分		
じゃがいも	1個(150g)	約3～4分		
さつまいも	1本(200g)	約4～5分		
さといも	5個(200g)	約4～5分	有	有
にんじん	100g	約1～2分		

- ・アク抜き...加熱前塩水につける。
- ・色止め...加熱後流水にさらす。

ゆでて冷凍した野菜の解凍

レンジ キー1度押し

素材名	分量	設定時間 レンジ600W	ラップ ふた
ミックスベジタブル	100g	約1分40秒	有
さやいんげん	100g	約2分	

- ・あとで調理しやすいように、氷が溶ける程度まで解凍してください。
- ・大きさがまちまちの場合は、設定時間を控えめに、解凍できたものから取り出します。

スチーム使用

お菓子・パン・スナック和菓子

必要なときに

手動で調理するときの設定時間（つづき）

300Wスチーム調理（あたため）

レンジ キー5度押し

レンジ300Wとスチームを使用しています。

- ・水分を補いしっとり・ふっくらあたためたいものや固くなりやすいおかずのあたためにおすすめです。
- ・300Wスチームはラップなしで加熱します。

素材名	分量	設定時間 300Wスチーム
冷やごはん	1杯(150g)	約3分30秒～4分
しゅうまい	8個(160g)	約4～5分
まんじゅう	1個(60g)	約1分30秒～2分
焼き魚	1切れ(80g)	約3分～3分30秒
煮魚	1切れ(100g)	約3分～3分30秒
ハンバーグ	1個(100g)	約4分～4分30秒
やきとり	4本(100g)	約3分～3分30秒
うなぎのかば焼き	100g	約2分30秒～3分
肉だんご	120g	約4分～4分30秒
肉まん・あんまん	1個(80g)	約2～3分

素材名	分量	設定時間 300Wスチーム
とんかつ	1枚(150g)	約2分30秒～3分
ひじきの煮もの	100g	約2分～2分30秒
総菜パン	1個(130g)	約2分～2分30秒
ハンバーガー	1個(100g)	約2分～2分30秒
バターロール	3個(90g)	約1分30秒～2分
冷凍しゅうまい	15個(240g)	約9～10分
冷凍焼きおにぎり	2個(100g)	約4分30秒～5分30秒
冷凍お好み焼き	1枚(200g)	約10～11分
冷凍ホットケーキ	1枚(100g)	約3分～3分30秒
冷凍肉だんご	1袋(200g)	約8～10分
冷凍肉まん・あんまん	1個(80g)	約3分～3分30秒

オープン料理

オープン/グリル キー

種類	メニュー名	標準分量	付属品と 棚位置	予熱	設定時間	オープン	備考
焼きもの	ローストビーフ	800g×1個	角皿下段	有	250	約40～50分	まわりに野菜を置く
	ベーコンポテト	150g×4個		無	250	約40～50分	-
お菓子	スコーン	直径5cm 約16個		有	200	約20～30分	-
	アップルパイ	直径21cmパイ皿			210	約32～42分	-
	プリン(金属製型使用)	90ml型 9個			150	約30～40分	角皿に湯を入れる (約600ml)

オープン予熱時間：150 約6分 160 約7分30秒 170 約9分30秒 180 約10分
190 約11分 200 約12分 210 約13分 250 約17分

材料・作りかたを掲載していないメニューがあります。お手持ちの料理本のレシピと上の表を参考にして作ってください。

プリンを作るときは

- ・大きな型を使用して焼くときは加熱時間が長くなります。
様子を見ながら焼いてください。乾燥が気になる場合は、アルミホイルでふたをすると良いでしょう。
- ・角皿にキッチンペーパーを重ねないように敷きつめ、湯を注いでからプリン型を置くと、型がすべりません。
- ・プディングがあたたかいうちは、やわらかくてくずれやすいので、冷蔵庫で十分冷やしてから型から出します。

Q&A

あたため・スタート

あたため・スタート キーで食品をあたためても熱くならない	<ul style="list-style-type: none">・食品が金属容器・アルミホイルなどで、おおわれていませんか。・陶器・ガラス・プラスチック製のふたを使っていませんか。・もう少し加熱したい場合は、レンジ 600Wで時間を合わせて追加加熱してください。・冷凍と冷蔵・室温の食品を一緒にあたためると上手に仕上がりにません。・冷凍カレーは あたため・スタート キーではあたためられません。レンジ 600Wで時間を合わせて加熱してください。(▶87ページ)
あたため・スタート キーで食品をあたためると熱すぎる	<ul style="list-style-type: none">・あたためる分量が少なすぎませんか。100g以上にしてください。・容器の深さに対して口ができるだけ広めのものをお使いください。赤外線センサーをうまく働かせるためです。
缶詰などの加工食品やたれつきの食品をあたためるとたれが飛び散る	<ul style="list-style-type: none">・深めの容器に入れて、ラップをしてあたためましょう。・たれは加熱後にかけましょう。
冷凍ごはんをあたためるとでき足りない	<ul style="list-style-type: none">・あたためる分量が多すぎませんか。300g以下にしてください。・ラップの重なっている方を上にしていませんか。必ず重なりを下にしてください。

スチームあたため

あたため時間が長くなる	スチームを発生させてあたためるため、電子レンジ加熱のみのあたためより時間がかかります。
ごはん・おかずが熱すぎる	<ul style="list-style-type: none">・仕上がりを<弱>に調節してください。・100g未満のおかずは、レンジ キーまたは「300Wスチーム」で時間を合わせて加熱してください。

のみもの

熱くなりすぎて飲めない	<ul style="list-style-type: none">・設定温度は合っていますか。のみもの キーにはメモリー機能があります。再度、お好みの温度に合わせてください。(▶30ページ)・のみもの キーを使いましたか。あたため・スタート キーでは熱くなります。・容器に少ししか入れないと沸とうする場合があります。容器の8分目まで牛乳・酒を入れてください。・分厚めのカップを使うと、熱い場合があります。温度を低めに合わせるか薄手のカップに変えてください。
上と下で温度が違う	加熱後よく混ぜましょう。

解凍

食品が煮えた	<ul style="list-style-type: none">・食品の厚みが不均一だと細い部分が煮えやすくなります。冷凍するときは、食品の厚みを3cm以下にそろえてください。魚などは尾にアルミホイルを巻いてください。・ラップなどの包装をはずしてください。・全解凍の場合、形状・開始温度によっては煮えることがあります。
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Q&A (つづき)

1 保温

スチームを使っているのにどうしてラップする必要があるの	スチームで乾燥を防いでいますが、温度が高い食品を長時間保温することで食品自体からの水分蒸発が多くなるためです。
乾燥する	<ul style="list-style-type: none"> ・ラップをしましたか。 庫内が熱いため、長時間保温すると乾燥しやすくなります。 ふたまたはラップをしてください。 ・ごはんものは乾燥しやすいため、1時間以上の保温はおすすめできません。
なぜ十分に加熱した食品(75℃以上)を調理後すみやかに保温しないとイケないの	<p>加熱が十分でない食品、加熱後室温に長く放置した食品は、菌の繁殖により食中毒を起こす恐れがあります。 (ぬるい食品を保温すると、食品の温度上昇の過程で菌の繁殖を促す恐れがあります)</p> <p>十分に加熱調理したあと、すみやかに保温してください。 保温中は、庫内温度を65℃に保つことで菌の繁殖を防止しています。</p>

2～3 ゆで野菜

野菜をゆでるとうまくできない	<ul style="list-style-type: none"> ・野菜を直接庫内に置いて加熱したり、陶器・ガラス・プラスチック製のふたを使っていませんか。葉菜はラップで包んで耐熱性の平皿にのせます。果花菜・根菜は耐熱性の平皿にのせ、ラップでおおって加熱してください。 ・100g未満の野菜は「レンジ」600Wで様子を見ながら加熱してください。
野菜をゆでると乾燥する	洗ったあとの水分を十分に残したまま加熱してください。
生っぽいところとできすぎたところが混在する	<ul style="list-style-type: none"> ・ほうれん草などの葉菜は、葉と茎を交互に重ねてください。 ・かぼちゃなどは、大きさをそろえて切ってください。 ・じゃがいもなどは、加熱後約5分蒸らしてください。また2個以上ゆでるときは、大きさが同じくらいのじゃがいもを選んでください。

6 グラタン

焼け色が濃い・薄い	<ul style="list-style-type: none"> ・具が冷めてしまったら、レンジで約40℃にあたためてから焼いてください。 ・チーズの種類で焼き色が変わることがあります。
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 スポンジケーキ

ケーキがうまく焼けない ふくらまない	卵の泡立てがしっかりできていますか。泡立て器の先から落ちる泡で文字が書けるくらいまで泡立てましょう。
泡立てがうまくできない	泡立てるときのボールは、油分や水分がついていないものを使ってください。
部分的に粉が残る	よく振るいながら入れましたか。不純物や粉の固まりを取り除くため、また空気をたっぷり含ませることにより、焼き上がりを軽くします。
材料や作りかたの違いで 焼け色に影響する	<p>グラニュー糖を使うと薄くなります。 また別立ての方が共立てより薄く仕上がります。</p>

8 シュー

焼け色・大きさにムラがある	生地を同じ大きさに絞り出しましたか。 大きさが異なると、焼いたときムラになります。
うまくふくらまない	シュー - 生地の作りかたのコツ (▶ 81ページ)

9 バターロール

焼け色にムラがある	生地を同じ大きさに成形しましたか。 大きさが異なると、焼いたときムラになります。
焼け色が薄い	やわらかく焼き上げるために、薄めの焼き上がりになっています。 もう少し濃くしたい場合は、仕上がり＜強＞で焼いてください。

10 手づくり豆腐

うまくできない	<ul style="list-style-type: none">・容器の置きかたをまちがえていませんか。(置きかた ▶55ページ)・わん数の設定をまちがえていませんか。(操作 ▶70ページ)・共ぶたを使っていませんか。アルミホイルをかぶせて加熱してください。・にがりの種類などによって、できあがりが変わることがあります。 にがりは入れ過ぎても少なくても、 固まらなかったり、分離したりすることがあります。 分量は正確にはかってください。
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 おから炒り煮

部分的にこげる	具が飛び出ていると、部分的に乾燥したり、こげることがあります。 混ぜたあと、表面を平らにならしてください。
---------	----------------------------------------------------------

12 枝豆

うまくできない	<ul style="list-style-type: none">・枝豆を直接庫内に置いて加熱したり、陶器、ガラス、プラスチック製のふたを使っていませんか。 平皿にのせ、ラップでおおって加熱してください。・少量(100g以下)のときは レンジ 300Wで様子を見ながら加熱してください。
生っぽいところと できすぎたところが混在する	できるだけ平皿に平らになるようにのせてください。

13 煮豆


ふきこぼれる	容器が小さすぎませんか。 直径20cm以上、高さ10cm以上の耐熱容器をお使いください。
--------	-------------------------------------------------

スチーム加熱全般



うまくできない	水がなくなっていないですか。 水の量が少なかったり、入れ忘れていたりした場合にはうまくできません。
---------	------------------------------------------------------

故障かな？

故障かな？と思われたときは、以下の項目に従って、調べてください。

症状	原因
まったく動かない	<ul style="list-style-type: none"> ・ 停電していませんか。 ・ 配電盤のブレーカーが切れていませんか。 ・ 電源プラグが抜けていませんか。 ・ 表示部に「0」を表示していますか。自動電源オフ機能が働いている場合はドアを開閉し、「0」表示が出てから操作してください。
食品がまったくあたたまらない	<p>表示部に「M」が出ていませんか。 店頭用のモードに設定されています。 レンジ キーを2秒押し続けてください。 ピッと1回鳴って「M」表示が消え、解除されます。</p> 
調理中、調理後に音がしたり、ファンの回る音がする	電子レンジの出力やヒーターを切り替えているスイッチの音、スチームの発生音、部品を冷却するファンの音です。故障ではありません。
調理後、ファンが止まらない	食品を取り出さず、そのままにいませんか。 その場合は、最大30分間ファンが回ります。
電子レンジ調理のとき火花が出る	<ul style="list-style-type: none"> ・ 金粉・銀粉のある容器を使用していませんか。 ・ 庫内の壁に金属(アルミホイル・金串など)が触れていませんか。 ・ 付属品の角皿を使用していませんか。
煙やいやな臭いが出た	<ul style="list-style-type: none"> ・ 初めて使うときは、防錆の油が焼け臭いや煙が出ることがあります。気になる場合は、脱臭をしてください。(▶96ページ) ・ 庫内・ドア内側に、食品カス・油などがついていませんか。 <p>ヒーター調理中は、排気口などから蒸気や煙が出ることがありますが故障ではありません。</p>
ドアがくもり水滴が落ちる	メニューにより水滴が出ることがありますが、本体には影響ありません。
現在温度表示が設定温度近くになっているのになかなか終了しない	現在温度は食品のおよその平均温度を表示していますので、まだ温度の低い部分がある場合は設定温度近くの表示で、しばらく終了しないことがあります。故障ではありません。
スチームがでない	給水タンクは確実にセットされていますか。
「コツコツ」と音がする	本体内部で水を送っている音です。異常ではありません。
スチームを使用していないオープン調理中に、庫内のノズルから水がでている	給水タンクから水受皿の間に残っていた水が、庫内があたためられることで自然に出てきたもので異常ではありません。 また、調理のできればえにも影響はありません。

「ピピピッ」と鳴り、次の表示が出たときは、内容を確認したあと **取消** キーを押し、操作し直してください。


症状	調べるところ
	<p>調理中給水タンクの水が給水以下もしくはなくなったときに表示します。 食品の分量やメニューによっては「U 14」を表示しない場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・調理終了後に「U 14」を表示するメニュー スチームあたため フライあたため 5 茶わん蒸し 7 スポンジケーキ 8 シュー 10 手づくり豆腐 <p>次回からは、調理をスタートする前にタンクの水量を確認してください。 「5 茶わん蒸し」「10 手づくり豆腐」で追加加熱するときは、 「オープン」160 予熱なしで、様子を見ながら加熱してください。</p> ・調理中に「U 14」を表示し、停止するメニュー 「300Wスチーム」 <p>停止したときはタンクに水を入れ、取消 キーを押して 再度「300Wスチーム」で加熱してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・給水タンクの水が給水線以下になったとき 給水タンクを取り出し、水を満水の印まで補給して、 取消 キーを押してから操作し直してください。 ・給水タンクから水受皿に水が供給されなくなったとき 取消 キーを押してから、お手入れ「3 水受皿」で お手入れしてください。（お手入れのしかた ▶97ページ）
	<p>庫内の温度が高いときに表示します。</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 表示が消えるまでドアを開けて待つ。 ② 取消 キーを押してから手動で調理する。 <p>①か②の操作を行ってください。発酵のときは①の操作を行ってください。</p>

以上のことをお調べになり、なお異常があるときはお買い上げの販売店へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

1. 故障状況
2. 製品名（スチームオープンレンジ） 保証書に記入してあります。
3. 品番（NE-SA6）
4. お買い上げ日（年月日）

次のような表示が出たら **取消** キーを押し、再度ご使用ください。
繰り返し表示が出たときは、表示内容をお買い上げの販売店にご連絡ください。



Hのあとの には、2けたの数字が入ります。

お手入れのしかた

本体部・ドア部


警告

本体のお手入れは、電源プラグをコンセントから抜き、冷めてから行う



電源プラグを抜く

感電・やけど・けがをすることがあります。



赤外線センサー取り付け部
右面上部にあります。

イラストは実物と若干異なります。

ドア・外まわり

ぬれぶきん・やわらかい布でふく

- ・ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)をしみ込ませた布でふき取り、残った洗剤をふき取ります。
- ・吸気口(▶15ページ)についたほこりなどは、乾いた布で定期的に取り除いてください。(性能を維持するため)

「すぐに」「こまめに」がポイントです。



庫内底面

汚れは、ぬれぶきんですぐふき取る

- ・汁や食品カスは、こまめにぬれぶきんでふき取ってください。特にオープン調理の前には、庫内をきれいにふき取ってから調理をしてください。周囲のパッキン部分は強くこすらないでください。はがれる恐れがあります。
- ・庫内底面に衝撃を加えたり、水をかけたりしないでください。セラミックガラスが割れる恐れがあります。

庫内底面のひどい汚れは、クリームクレンザーを付けてナイロンたわしで汚れをこすり取り、ぬれぶきんで残ったクレンザーをふき取ります。

庫内の壁は、汚れがつきにくなっています

天井

SC(セルフ・クリーニング)加工が、ヒーター調理中に油汚れを焼き切ります。

側面・奥面

フッ素加工で汚れがつきにくく、ふき取りやすくなっています。

汚れがひどいとき、油の飛び散る料理のあと、臭いが気になるときは脱臭してください。(▶96ページ)

お願い

本体部・ドア部は...

- ・洗剤・食品カスをすき間や庫内パンチング穴、赤外線センサー取り付け部に入れないでください。(故障の原因になります)
- ・シンナー、ベンジン、住宅・家具用合成洗剤(アルカリ性)を使わないでください。(傷・変形・変色の原因になります)
- ・庫内を強くこすらないでください。SC(セルフ・クリーニング)効果低下やフッ素コートが、はがれる原因になります。
- ・特にクレンザー・漂白剤などは使用しないでください。(庫内底面のみクリームクレンザーが使えます)


角皿

ご使用のたびにやわらかいスポンジで洗い、水分をふき取ります。
たわしやスポンジのナイロン面、クレンザーなどは、
フッ素コートがはがれる恐れがあるため、使用しないでください。
また、乱暴に扱わないでください。変形などの原因になります。

給水タンク部


給水タンクセット部

ぬれ布きんでふく
ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)
をしみ込ませてふき取ります。




給水タンク

水アカ・かびなどの発生を抑えるため、週1回は
必ず水洗いしてください。



ふたとケース

- 1 ふたの凸部に指を
引っ掛けふたをはずす。
- 2 ふたをやわらかいスポンジで
水洗いする。
- 3 給水タンクをやわらかい
スポンジで水洗いする。




お願い

給水タンク部は...

- ・シンナー、ベンジン、住宅・家具用合成洗剤(アルカリ性)、クレンザー、漂白剤、家庭用中性洗剤を
使わないでください。(傷・変形・臭いの原因になります)
- ・つめでふたをはずさないでください。(つめが欠けたりする恐れがあります)
- ・食洗機、食器乾燥機には入れないでください。タンクの変形、破損の原因になります。

クリーントレーの取り付けかた・はずしかた

トレイの中心を本体の中心にあわせて矢印の方向に取り付けてください。



イラストは実物と若干異なります。

クリーントレーのお手入れのしかた


トレイを本体から取りはずし、やわらかいスポンジで
水洗いをしてください。
食洗機、食器乾燥機には入れないでください。
変形・破損の原因になります。

トレイをはずす場合は、手前に引いてください。
水がたまっている場合がありますので、気を付けてください。

必要
な
と
き
に

お手入れのしかた（つづき）

自動メニューを使ったお手入れのしかた



お手入れ「1～3」を使って、庫内のお手入れをします。


庫内

スチームを発生させ、庫内側面などの汚れをふき取りやすくします。

- 1 給水タンクに「2」の目盛り以上水を入れる。
- 2 角皿は取り出す。
庫内の汚れはふき取ってください。
- 3 **お手入れ** キーを1度押し、「1 庫内」に合わせる。
- 4 **あたため・スタート** キーを押す。
庫内灯が点灯します。

終了

- ・ピッピッ...と5回鳴り、庫内灯が消灯します。
- ・終了後、電源プラグを抜き庫内の汚れをふき取ってください。



脱臭

庫内の気になる臭いを焼き切ります。

- 1 角皿は取り出す。
庫内の汚れはふき取ってください。
- 2 **お手入れ** キーを2度押し、「2 脱臭」に合わせる。
- 3 **あたため・スタート** キーを押す。
庫内灯が点灯します。

終了

ピッピッ...と5回鳴り、庫内灯が消灯します。



水受皿・セラミックカバー

⚠ 注意

調理中、調理後、水受皿、
セラミックカバーに触れない



禁止

高温のためやけどの
恐れがあります。

水受皿

- ・フッ素加工で汚れがつきにくく、ふき取りやすくなっています。
汚れた場合はぬれ布きんでふき取ってください。
- ・強くこすらないでください。フッ素コートがはがれる原因になります。特にクレンザー・漂白剤などは使用しないでください。

セラミックカバー

陶器製です。落とすと割れるのでご注意ください。スポンジなどで水洗いしてください。汚れがひどいときは、クレンザーを使い、ナイロンたわしで洗ってください。

洗浄用クエン酸は

ナショナル製品取扱店でお求めください。

品番 : SAN-200(40g×5袋)

希望小売価格 : 735円(税込)

2004年10月現在



- ・サービス(補修用)部品としてもお求めいただけます。
- ・添付している注意書きをお守りください。
- ・食品添加物につき、食品衛生上無害です。

水受皿（クエン酸で洗浄）

水受皿の気になる汚れ（水アカなど）を取ります。洗浄用クエン酸（別売）を水で薄めて使います。

- 1 角皿、給水タンク、セラミックカバーを取り出す。
- 2 給水タンクに満水の印まで水を入れ、クエン酸約20g（ $1/2$ 袋）を入れて溶けるまでよく混ぜる。
- 3 水を水受皿に大さじ2杯入れる。
- 4 セラミックカバーを水受皿にセットする。
- 5 給水タンクを本体にセットする。
- 6 **お手入れ** キーを3度押し、「3 水受皿」に合わせる。
- 7 **あたため・スタート** キーを押す。
庫内灯が点灯。

終了




- ・ ピッピッ...と5回鳴り、庫内灯が消灯します。
 - ・ 終了後、電源プラグを抜きセラミックカバーと給水タンクは水洗いし、水受皿に残ったお湯はふきんなどで必ずふき取ってください。
給水タンク内にクエン酸水が残ります。
汚れがひどいときは、3～8の操作を繰り返してください。
クエン酸の量が多い場合、水受皿にのり状のものが残るときがあります。
そのときは水を注ぎ、ふきんでふきとってください。
- 8 次に、給水タンクに水だけ（クエン酸は入れない）を満水の印まで入れ、水受皿にも水大さじ2杯を入れて4～8の操作を繰り返し、クエン酸の臭いを取る。
終了後、電源プラグを抜き水受皿に残ったお湯はふきんなどで必ずふき取る。


セラミックカバーの取り出し方

セラミックカバー、水受皿が十分に冷めてから取り出してください。

- 1 カバーを左横にずらす。



- 2 カバーを持ち、取り出す。



イラストは実物と若干異なります。

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は...
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は

- ・修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- ・使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

保証書（別添付）

お買い上げ日、販売店などの記入を必ず確かめ、
お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
ただし、マグネトロンは2年間です。
（一般家庭用以外に使用される場合は除きます）

補修用性能部品の保有期間

当社は、このスチームオープンレンジの補修用性能部品の、製造打ち切り後8年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

89～93ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- ・保証期間中は
保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- ・保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。
下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

ご連絡いただきたい内容	
製 品 名	スチームオープンレンジ
品 番	NE - SA6
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

・修理料金の仕組み


修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ナショナル/パナソニックお客様ご相談窓口のご案内

修理に関するご相談	使いかた・お買い物などのご相談
ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口	ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター
ナビダイヤル <small>(全国共通番号)</small>  0570-087-087 お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。	365日/受付9時~20時 <small>ナビは 365日</small> 電話 <small>フリーダイヤル</small>  0120-878-365 <small>携帯・PHSでのご利用は...06-6907-1187</small> FAX <small>フリーダイヤル</small>  0120-878-236 Help desk for foreign residents in Japan 外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口 Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787 Open:9:00-17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

北海道地区		近畿地区	
札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251 旭川 旭川市2条通21丁目左1号 ☎(0166)31-6151	帯広 帯広市西19条南1丁目7-11 ☎(0155)33-8477 函館 函館市西栢楼589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631	滋賀 守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021 京都 京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎(075)672-9636 大阪 大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎(06)6359-6225	奈良 大和郡山市筒井町800番地 ☎(0743)59-2770 和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984 兵庫 神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6 ☎(078)272-6645
東北地区		中国地区	
青森 青森市第二問屋町3-7-10 ☎(017)739-9712 秋田 秋田市御所野湯本2丁目1-2 ☎(018)826-1600 岩手 盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117 山形 山形市流通センター3丁目12-2 ☎(023)641-8100 福島 福島県安達郡本宮町字南/内65 ☎(0243)34-1301	鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695 米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129 松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128 出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133 浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629	岡山 岡山県都窪郡早島町矢尾807 ☎(086)292-1162 広島 広島市西区南観音8丁目13-20 ☎(082)295-5011 山口 山口市鑄銭司字鑄銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
首都圏地区		四国地区	
栃木 宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555 群馬 高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109 茨城 つくば市花畑2丁目8-1 ☎(029)864-8756 埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	千葉 千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6011 東京 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780 山梨 甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171 神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720 新潟 新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171	香川 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477 徳島 徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125	高知 南国市岡岡町中島331-1 ☎(088)866-3142 愛媛 松山市土居田町750-2 ☎(089)971-2144
中部地区		九州地区	
石川 石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683 富山 富山市寺島1298 ☎(076)432-8705 福井 福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606 長野 松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)86-9209 静岡 静岡市西島765 ☎(054)287-9000	名古屋 名古屋瑞穂区塩入町8-10 ☎(052)819-0225 岡崎 岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719 岐阜 岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010 高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613 三重 久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380	福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036 佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151 長崎 長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658 大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815 宮崎 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎(0985)63-1213	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067 天草 本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125 鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657 大島 名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
沖縄地区		沖縄地区	
		沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。



0104

仕 様

電子レンジ	消費電力	1.45kW
	高周波出力	1000W・600～100W相当
	発振周波数	2,450MHz
	温度調節範囲	- 10～90
スチーム	スチームヒーター出力	620W
グリル	消費電力	1.41kW
	ヒーター出力	1.36kW
オーブン	消費電力	1.41kW
	ヒーター出力	1.36kW
	温度調節範囲	発酵(35・40)・110～250
電 源	交流100V(50Hz - 60Hz共用)	
質 量	約14kg	
寸 法	外 形	幅506mm×奥行397mm×高さ317mm
	庫 内	幅304mm×奥行335mm×高さ197mm

高周波出力1000Wは短時間高出力機能(約3分)であり、調理中自動的に600Wに切り替わります。
これは自動あたためなどの限定したメニューのみに働きます。

- ・コンセントに電源プラグを差した状態で、表示部が消灯しているときの消費電力は「0」Wです。
(表示部「0」表示のときは1.7W)
- ・この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。
また、アフターサービスもできません。

愛情点検			長年ご使用のスチームオーブンレンジの点検を！
	このような 症状は ありませんか	電源コードやプラグが異常に熱くなる。 異常な臭いや音がある。 ドアに著しいガタや変形がある。 触ると電気を感じる。 その他の異常や故障がある。	 このような症状の時は使用 を中止し、故障や事故防止 のためコンセントから電源 プラグを抜いて必ず販売店 に点検をご相談ください。

便利メモ (おぼえのため記入されると便利です。)

お買い上げ日	年	月	日	品 番	NE-SA6
販 売 店 名					
	☎ ()				

松下電器産業株式会社 クッキングシステム事業部

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Right Reserved.

A00161H50P2

F1004-0